

## Guida ai supporti

La stampante supporta i seguenti formati di carta e di altri supporti speciali. Selezionare i formati personalizzati fino al valore massimo specificato per l'impostazione Universale.

### Dimensioni carta supportate

Tali misure si applicano solo alla stampa su una facciata (su un lato). Per la stampa fronte-retro (su due lati), la dimensione minima è 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 poll.).

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Vassoio multiuso	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (Messico)</b>	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	X	X	✓	✓

\*Con questa impostazione delle dimensioni si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

\*\*Supportate solo dai modelli di stampante C734.

\*\*\*Supportate solo dai modelli di stampante C736.

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Vassoio multiuso	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli
<b>Universale</b> <b>Nota:</b> disattivare il rilevamento delle dimensioni per supportare le dimensioni Universale vicine alle dimensioni dei supporti standard.	Da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,83 x 8,27 poll. a 8,5 x 14 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	✓
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 poll.)**	X	X	X	✓	X
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 1.219,2 mm (8,5 x 48 poll.)***	X	X	X	✓	X
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X	✓	✓
<b>Busta 9</b>	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	✓	✓
<b>Busta Com 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X	✓	✓
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	X	✓	✓
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	X	✓	✓
<b>Busta B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	X	✓	✓
<b>Altri formati*</b>	Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	✓

\*Con questa impostazione delle dimensioni si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

\*\*Supportate solo dai modelli di stampante C734.

\*\*\*Supportate solo dai modelli di stampante C736.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

## Come evitare gli inceppamenti

I suggerimenti indicati di seguito consentono di evitare inceppamenti della carta:

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.  
Per ulteriori informazioni, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.
- Non utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Conservare la carta in un ambiente appropriato.
- Non rimuovere i vassoi durante la stampa. Attendere che venga visualizzato il messaggio **Caricare vassoio <x>** o **Pronta** prima di rimuovere un vassoio.
- Non caricare il vassoio multiuso durante la stampa. Caricare il vassoio prima della stampa oppure attendere che venga visualizzato il messaggio **Carica vassoio multiuso con <x>**.
- Dopo aver caricato i vassoi, inserirli con decisione nella stampante.
- Verificare che le guide dei vassoi siano nella posizione corretta.
- Verificare che tutti i tipi e le dimensioni della carta siano impostati correttamente nel menu del pannello di controllo della stampante.
- Controllare che tutti i cavi della stampante siano collegati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione.