

Materiali di consumo

La tabella riportata di seguito contiene un elenco di codici per richiedere i materiali di consumo.

Codici

Componente	Codice	Per le stampanti
Cartuccia di toner ciano restituibile a lunga durata	C736H1CG	C736
Cartuccia di toner magenta restituibile a lunga durata	C736H1MG	C736
Cartuccia di toner giallo restituibile a lunga durata	C736H1YG	C736
Cartuccia di toner nero restituibile a lunga durata	C736H1KG	C736
Cartuccia di toner ciano restituibile	C734A1CG	C734, C736
Cartuccia di toner magenta restituibile	C734A1MG	C734, C736
Cartuccia di toner giallo restituibile	C734A1YG	C734, C736
Cartuccia di toner nero restituibile	C734A1KG	C734, C736
Cartuccia di toner ciano a lunga durata	C736H2CG	C736
Cartuccia di toner magenta a lunga durata	C736H2MG	C736
Cartuccia di toner giallo a lunga durata	C736H2YG	C736
Cartuccia di toner nero a lunga durata	C736H2KG	C736
Cartuccia di toner ciano	C734A2CG	C734, C736
Cartuccia di toner magenta	C734A2MG	C734, C736
Cartuccia di toner giallo	C734A2YG	C734, C736
Cartuccia di toner nero	C734A2KG	C734, C736
Fotoconduttore	C734X20G	C734, C736
Fotoconduttore, confezione multipla	C734X24G	C734, C736
Unità di fusione (100V)	40X5095	C734, C736
Unità di fusione (115V)	40X5093	C734, C736
Unità di fusione (230V)	40X5094	C734, C736
Modulo di trasferimento	40X5096	C734, C736
Contenitore toner di scarto	C734X77G	C734, C736

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia ciano in esaurimento**, **88 Cartuccia magenta in esaurimento**, **88 Cartuccia giallo in esaurimento** o **88 Cartuccia nero in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia.

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Sostituire cartuccia ciano**, **88 Sostituire cartuccia magenta**, **88 Sostituire cartuccia giallo** o **88 Sostituire cartuccia nero**, è necessario sostituire la cartuccia toner specificata..

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25% per un colore) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Ordinazione di fotoconduttori

Quando viene visualizzato il messaggio **84 Fotoconduttore in esaurimento** o **84 Fotoconduttore <colore> quasi esaurito**, ordinare un fotoconduttore sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **84 Sostituire fotoconduttore <colore>**, è *necessario* sostituire il fotoconduttore specificato.

Componente	Codice
Fotoconduttore	C734X20G
Unità fotoconduttore, confezione multipla	C734X24G

Ordinazione di un'unità di fusione o di un modulo di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Unità fusione in esaurimento** o **83 Modulo di trasferimento in esaurimento**, ordinare un'unità di fusione o un modulo di trasferimento sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Sostituire unità di fusione** o **83 Sostituire modulo di trasferimento**, installare la nuova unità di fusione o il nuovo modulo di trasferimento. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con la parte.

Componente	Codice
Unità di fusione	40X5095 (100 volt) 40X5093 (115 volt) 40X5094 (230 volt)
Modulo di trasferimento	40X5096

Ordinazione di un contenitore del toner di scarto

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Contenitore toner scarto quasi pieno**, ordinare un contenitore del toner di scarto sostitutivo. Quando viene visualizzato il messaggio **82 Sostituire contenitore toner di scarto**, è *necessario* sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Componente	Codice
Contenitore toner di scarto	C734X77G