

매체 설명서

프린터에서는 다음 용지 및 기타 특수 용지 크기가 지원됩니다. **Universal** 설정에 지정된 최대값까지 사용자 지정 크기를 선택합니다.

지원되는 용지 크기

치수는 단면 인쇄에만 적용됩니다. 양면 인쇄의 경우 최소 크기는 139.7 x 210 mm(5.50 x 8.27 인치)입니다.

용지 크기	치수	표준 550장 금지대(금지대 1)	550장 용지 함(옵션)	2,000 장 용 지함(옵션)	다용도 용 지함	550장 특수 용지 서랍 (옵션)
A4	210 x 297 mm(8.27 x 11.7 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm(5.83 x 8.27 인치)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4.13 x 5.83 인치)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm(7.17 x 10.1 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4 mm(8.5 x 11 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184.2 x 266.7 mm(7.25 x 10.5 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio(멕시코)	215.9 x 340.4 mm(8.5 x 13.4 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 mm(8.5 x 13 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 mm(5.5 x 8.5 인치)	X	X	X	✓	✓
Universal 참고: 표준 용지 크기에 가까운 Universal 용지 크기를 지원하려면 크기 감지를 끕니다.	148 x 210 mm - 215.9 x 355.6 mm (5.83 x 8.27 인치 - 8.5 x 14 인치)	✓	✓	X	✓	✓
	76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14 인치)	X	X	X	✓	✓
	76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 215.9 x 914.4mm (8.5 x 36 인치)**	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 215.9 x 1219.2mm (8.5 x 48 인치)***	X	X	X	✓	X
7 3/4 봉투(모나크)	98.4 x 190.5 mm(3.875 x 7.5 인치)	X	X	X	✓	✓
9 봉투	98.4 x 226.1 mm(3.875 x 8.9 인치)	X	X	X	✓	✓
Com 10 봉투	104.8 x 241.3 mm(4.12 x 9.5 인치)	X	X	X	✓	✓
DL 봉투	110 x 220 mm(4.33 x 8.66 인치)	X	X	X	✓	✓

*이 크기 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않은 경우 215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)로 봉투의 형식을 지정합니다.

**C734 모델 프린터에서만 지원됩니다.

***C736 모델 프린터에서만 지원됩니다.

용지 크기	치수	표준 550장 급지대(급 지대 1)	550장 용지 함(옵션)	2,000 장 용 지함(옵션)	다용도 용 지함	550장 특수 용지 서랍 (옵션)
C5 봉투	162 x 229 mm(6.38 x 9.01 인치)	X	X	X	✓	✓
B5 봉투	176 x 250 mm(6.93 x 9.84 인치)	X	X	X	✓	✓
기타 봉투*	85.7 x 165 mm - 215.9 x 355.6 mm (3.375 x 6.50 인치 - 8.5 x 14 인치)	X	X	X	✓	✓

*이 크기 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않은 경우 215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)로 봉투의 형식을 지정합니다.

**C734 모델 프린터에서만 지원됩니다.

***C736 모델 프린터에서만 지원됩니다.

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지를 박스에 넣고 바닥이 아닌 선반에 보관하십시오.
- 포장된 용지는 평평한 곳에 보관하십시오.
- 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.

용지 걸림 예방

다음은 용지 걸림 예방 요령입니다.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com/publications 에서 카드 스택 및 라벨 용지 설명서를 참조하십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 스택의 높이가 표시된 최대 높이를 초과하지 않았는지 확인하십시오.
- 구겨지거나 접혀 있거나 젖었거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 살짝 구부려 용지 사이의 간격을 늘리고 고르게 정돈하십시오.
- 손으로 잘라내거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 한 스택에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지를 적절한 환경에 보관하십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 급지대를 제거하지 마십시오. 급지대 <x> 넣기 또는 준비가 나타날 때까지 기다렸다가 급지대를 제거하십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 다용도 용지함에 용지를 넣지 마십시오. 인쇄하기 전에 용지함을 넣거나 <x>이(가) 있는 다용도 용지함 넣기가 나타날 때까지 기다리십시오.
- 용지를 넣은 후에 모든 급지대를 끝까지 밀어 넣으십시오.
- 용지함의 가이드가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
- 프린터 제어판 메뉴에서 모든 용지 크기 및 용지 유형이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 모든 프린터 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.