

## Help bij afdrukmat.

De printer ondersteunt de volgende formaten voor papier en speciaal materiaal. U kunt de aangepaste formaten selecteren tot en met het maximale formaat dat is aangegeven voor Universal.

### Ondersteunde papierformaten

De afmetingen zijn alleen van toepassing simplex (enkelzijdig) afdrukken. Het minimumformaat voor duplex (dubbelzijdig) afdrukken is 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inch).

Papierformaat	Afmetingen	Standaardlade voor 550 vel (lade 1)	Optionele lade voor 550 vel	Optionele lade voor 2.000 vel	Universeel-lader	Optionele lade voor 550 vel speciaal materiaal
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch)	✓	✓	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch)	X	X	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inch)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inch)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b>	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inch)	X	X	X	✓	✓

\*Met deze formaatinstelling wordt de envelop ingedeeld op basis van de afmetingen 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch), tenzij een ander formaat wordt opgegeven door de toepassing.

\*\*Alleen ondersteund door C734-printers.

\*\*\*Alleen ondersteund door C736-printers.

Papierformaat	Afmetingen	Standaardlade voor 550 vel (lade 1)	Optionele lade voor 550 vel	Optionele lade voor 2.000 vel	Universeel-lader	Optionele lade voor 550 vel speciaal materiaal
<b>Universal</b> <b>Opmerking:</b> Schakel automatisch vaststellen van het papierformaat uit om universele formaten te ondersteunen die dichtbij de standaardformaten van materialen liggen.	148 x 210 mm tot 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) tot 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) tot 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 inch)**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) tot 215,9 x 1.219,2 mm (8,5 x 48 inch)***	X	X	X	✓	X
<b>7 3/4-envelop (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	X	X	X	✓	✓
<b>9-envelop</b>	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inch)	X	X	X	✓	✓
<b>Com 10-envelop</b>	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inch)	X	X	X	✓	✓
<b>DL-envelop</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch)	X	X	X	✓	✓
<b>C5-envelop</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	X	X	X	✓	✓
<b>B5-envelop</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	X	X	X	✓	✓
<b>Andere envelop*</b>	85,7 x 165 mm tot 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 inch tot 8,5 x 14 inch)	X	X	X	✓	✓

\*Met deze formaatinstelling wordt de envelop ingedeeld op basis van de afmetingen 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch), tenzij een ander formaat wordt opgegeven door de toepassing.

\*\*Alleen ondersteund door C734-printers.

\*\*\*Alleen ondersteund door C736-printers.

## Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40%. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40% tot 60%.
- Zet dozen papier, indien mogelijk, liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.

## Papierstoringen voorkomen

De volgende tips kunnen papierstoringen helpen voorkomen:

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.  
Raadpleeg de *Card Stock & Label Guide* (alleen Engelstalig) voor meer informatie. U vindt deze publicatie op de website van Lexmark op [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).
- Plaats niet te veel papier. Zorg ervoor dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale stapelhoogte.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig of kromgetrokken papier.
- Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.
- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron.
- Bewaar het papier in een geschikte omgeving.
- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken. Wacht tot **Vul lade <x>** of **Gereed** wordt weergegeven, voordat u een lade verwijdert.
- Plaats geen afdruk materiaal in de universeellader terwijl de printer bezig is met afdrucken. Plaats het materiaal voordat u gaat afdrucken of wacht tot **Universeellader vullen met <x>** wordt weergegeven.
- Schuif alle laden geheel terug in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.
- Controleer of de geleiders in de laden op de juiste wijze zijn ingesteld.
- Controleer of alle papierformaten en papersoorten op de juiste wijze zijn ingesteld in het menu op het bedieningspaneel van de printer.
- Controleer of alle printerkabels goed zijn aangesloten. Raadpleeg de installatiedocumentatie voor meer informatie.