

# Handleiding voor supplies

De volgende tabel geeft een overzicht van de artikelnummers waarmee u bestellingen kunt doen.

## Artikelnummers

Artikelnaam	Artikelnummer	Voor printer(s)
Hoog rendement cyan retourprogramma tonercartridge	C736H1CG	C736
Hoog rendement magenta retourprogramma tonercartridge	C736H1MG	C736
Hoog rendement geel retourprogramma tonercartridge	C736H1YG	C736
Hoog rendement zwarte retourprogramma tonercartridge	C736H1KG	C736
Cyaan retourprogramma tonercartridge	C734A1CG	C734, C736
Magenta retourprogramma tonercartridge	C734A1MG	C734, C736
Gele retourprogramma tonercartridge	C734A1YG	C734, C736
Zwarte retourprogramma tonercartridge	C734A1KG	C734, C736
Hoog rendement cyan tonercartridge	C736H2CG	C736
Hoog rendement magenta tonercartridge	C736H2MG	C736
Hoog rendement gele tonercartridge	C736H2YG	C736
Hoog rendement zwarte tonercartridge	C736H2KG	C736
Tonercartridge cyan	C734A2CG	C734, C736
Tonercartridge magenta	C734A2MG	C734, C736
Tonercartridge geel	C734A2YG	C734, C736
Tonercartridge zwart	C734A2KG	C734, C736
Fotoconductor	C734X20G	C734, C736
Fotoconductor, multipakket	C734X24G	C734, C736
Verhittingsstation (100V)	40X5095	C734, C736
Verhittingsstation (115V)	40X5093	C734, C736
Verhittingsstation (230V)	40X5094	C734, C736
Overdrachtsmodule	40X5096	C734, C736
Toneroverloopbak	C734X77G	C734, C736

## Tonercartridges bestellen

Bestel een nieuwe cartridge als 88 **Cyaan cartridge bijna leeg**, 88 **Magenta cartridge bijna leeg**, 88 **Gele cartridge bijna leeg** of 88 **Zwarte cartridge bijna leeg** wordt weergegeven.

U moet de betreffende tonercartridge vervangen als 88 **Vervang cyaan cartridge**, 88 **Vervang magenta cartridge**, 88 **Vervang gele cartridge** of **Vervang zwarte cartridge** wordt weergegeven.

Het geschatte rendement is gebaseerd op de ISO / IEC 19798-standaard (met ongeveer 5% dekking per kleur. Extreem lage printdekking (minder dan 1,25 % per kleur) gedurende langere periode kan een negatieve invloed hebben op het werkelijke rendement van die kleur en kan ervoor zorgen dat cartridgeonderdelen eerder kapot gaan dan dat de toner leeg raakt.

## Fotoconductors bestellen

Bestel een nieuwe fotoconductor als **84 fotoconductor leeg** of **84 <kleur> fotoconductor bijna leeg** wordt weergegeven.

Als **84 Vervang <kleur> fotoconductor** wordt weergegeven *dient u* de betreffende fotoconductor te vervangen.

Artikelnaam	Artikelnummer
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, multipakket	C734X24G

## Een verhittingsstation of een overdrachtsmodule bestellen

Wanneer **80 Verhittingsstation bijna versleten** of **83 Overdrachtsmodule bijna versleten** wordt weergegeven, dient u een nieuw verhittingsstation of een nieuwe overdrachtsmodule bestellen.

Als **80 Vervang verhittingsstation** of **83 Vervang overdrachtsmodule** wordt weergegeven, dient u het nieuwe verhittingsstation of de nieuwe overdrachtsmodule te installeren. Raadpleeg de documentatie bij het onderdeel voor informatie over de installatie.

Artikelnaam	Artikelnummer
Verhittingsstation	40X5095 (100 volt)
	40X5093 (115 volt)
	40X5094 (230 volt)
Overdrachtsmodule	40X5096

## Toneroverloopbak bestellen

Bestel een nieuwe toneroverloopbak als **82 Toneroverloopbak bijna vol** wordt weergegeven. Als **82 Vervang toneroverloopbak** wordt weergegeven *dient u* de toneroverloopbak te vervangen.

**Opmerking:** Hergebruik van een toneroverloopbak wordt afgeraden.

Artikelnaam	Artikelnummer
Toneroverloopbak	C734X77G