

Utskriftsmateriale

Skriveren støtter følgende størrelser for papir og annet spesialpapir. Velg egendefinerte størrelser opptil de maksimale målene for Universal-innstillingen.

Egnede papirstørrelser

Målene gjelder bare for enkeltstående utskrift. For tosidig utskrift er minimumsstørrelsen 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 tommer).

Papirstørrelse	Mål	Standard 550-arks skuff (skuff 1)	550-arks skuff (tilleggsutstyr)	2000-arks skuff (tilleggsutstyr)	Flerbruksskuff	550-arks skuff for spesialpapir (tilleggsutstyr)
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Mexico)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
Uttalelse	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tommer)	X	X	X	✓	✓

*Denne størrelsesinnstillingen formaterer konvolutten for 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) dersom størrelsen ikke er definert av programvaren.

**Kun støttet av skrivermodellen C734.

***Kun støttet av skrivermodellen C736.

Papirstørrelse	Mål	Standard 550-arks skuff (skuff 1)	550-arks skuff (tilleggsutstyr)	2000-arks skuff (tilleggsutstyr)	Flerbruksskuff	550-arks skuff for spesialpapir (tilleggsutstyr)
Universell Merk: Slå av størrelsesoppdaging for å støtte universelle størrelser som er nær standard mediastørrelser.	148 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 tommer til 8,5 x 14 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer)	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 tommer) **	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 1 219,2 mm (8,5 x 48 tommer) ***	X	X	X	✓	X
7 3/4-konvolutt (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 tommer)	X	X	X	✓	✓
9-konvolutt	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 tommer)	X	X	X	✓	✓
Com 10-konvolutt	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tommer)	X	X	X	✓	✓
DL-konvolutt	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer)	X	X	X	✓	✓
C5-konvolutt	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tommer)	X	X	X	✓	✓
B5-konvolutt	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tommer)	X	X	X	✓	✓
Annen konvolutt*	85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 tommer til 8,5 x 14 tommer)	X	X	X	✓	✓

*Denne størrelsesinnstillingen formaterer konvoluttet for 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) dersom størrelsen ikke er definert av programvaren.

**Kun støttet av skrivermodellen C734.

***Kun støttet av skrivermodellen C736.

Oppbevare papir

Følg disse retningslinjene for oppbevaring av papir for å unngå papirstopp og ujevn utskriftskvalitet:

- Du oppnår best resultat hvis du oppbevarer papir et sted der temperaturen er 21 °C og den relative luftfuktigheten er 40 %. De fleste etikettprodusenter anbefaler at utskrift foregår et sted der temperaturen ligger mellom 18 til 24 °C med en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60 %.
- Oppbevar papir i kartonger hvis mulig, og på paller eller i hyller i stedet for rett på gulvet.
- Oppbevar enkeltpakker på en flat overflate.
- Ikke sett noe oppå enkeltpakkene med papir.

Unngå papirstopp

Disse tipsene kan hjelpe deg med å unngå papirstopp:

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
Hvis du vil vite mer om dette, kan du se *Card Stock & Label Guide* (bare tilgjengelig på engelsk) på Lexmarks hjemmesider på www.lexmark.com/publications.
- Ikke legg i for mye papir. Pass på at utskriftsmaterialet ikke overstiger den angitte maksimumshøyden.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
- Bøy, luft og rett ut papiret før du legger det i skriveren.
- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme bunke.
- Oppbevar papiret i riktige omgivelser.
- Ikke ta ut skuffene mens skriveren skriver ut. Vent til meldingen **Load tray <x>** (**Legg i skuff <x>**) eller **Ready** (**Klar**) vises før du tar ut en skuff.
- Ikke legg papir i multifunksjonsmateren mens skriveren skriver ut. Fyll materen før utskriften, eller vent til beskjeden **Fyll flerbruksmateren med <x>** vises.
- Skyv alle skuffene helt inn etter at du har lagt i papir.
- Kontroller at førerne i skuffene står i riktig stilling.
- Kontroller at alle papirstørrelser og papirtyper er riktig angitt via menyene på skriverens kontrollpanel.
- Kontroller at alle skriverkabler er riktig koblet til. Se installeringsdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.