

Rekvisitaveiledning

Tabellen nedenfor viser varenumrene for bestilling av rekvisitakomponenter.

Varenumre

Varenavn	Varenummer	For skriver(ne)
Cyan høykapasitets returprogram-tonerkassett	C736H1CG	C736
Magenta høykapasitets returprogram-tonerkassett	C736H1MG	C736
Gul høykapasitets returprogram-tonerkassett	C736H1YG	C736
Sort høykapasitets returprogram-tonerkassett	C736H1KG	C736
Cyan returprogram-tonerkassett	C734A1CG	C734, C736
Magenta returprogram-tonerkassett	C734A1MG	C734, C736
Gul returprogram-tonerkassett	C734A1YG	C734, C736
Sort returprogram-tonerkassett	C734A1KG	C734, C736
Cyan høykapasitets tonerkassett	C736H2CG	C736
Magenta høykapasitets tonerkassett	C736H2MG	C736
Gul høykapasitets tonerkassett	C736H2YG	C736
Sort høykapasitets tonerkassett	C736H2KG	C736
Cyan tonerkassett	C734A2CG	C734, C736
Magenta tonerkassett	C734A2MG	C734, C736
Gul tonerkassett	C734A2YG	C734, C736
Sort tonerkassett	C734A2KG	C734, C736
Fotoleder	C734X20G	C734, C736
Fotolederenhet, multipakke	C734X24G	C734, C736
Fikseringsenhet (100 V)	40X5095	C734, C736
Fikseringsenhet (115 V)	40X5093	C734, C736
Fikseringsenhet (230 V)	40X5094	C734, C736
Overføringsenhet	40X5096	C734, C736
Toneroppsamlingsflaske	C734X77G	C734, C736

Bestille tonerkassetter

Når beskjeden **88 Cyan tonerkassett snart oppbrukt**, **88 Magenta tonerkassett snart oppbrukt**, **88 Gul tonerkassett snart oppbrukt**, eller **88 Sort tonerkassett snart oppbrukt** vises, må du bestille en ny tonerkassett.

Når beskjeden **88 Bytt cyan tonerkassett**, **88 Bytt magenta tonerkassett**, **88 Bytt gul tonerkassett**, eller **88 Bytt sort tonerkassett** vises, må du skifte ut den spesifiserte tonerkassetten.

Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19798-standarden, med ca. 5 % dekning per farge. Svært lav dekning (mindre enn 1,25 % for én farge) over lengre perioder kan påvirke kapasiteten for fargen det gjelder, og kan føre til at tonerkassettkomponenter slutter å fungere før de er tomme for toner.

Bestille fotoledere

Når beskjeden **84 Fotoledersett lavt**, eller **84 <farge> fotoleder snart tom** vises, bestill et erstatningsfotoledersett.

Når beskjeden **84 Bytt <farge> fotoldere** vises, *må du* bytte den angitte fotolederen.

Varenavn	Varenummer
Fotoleder	C734X20G
Fotolederenhet, multipakke	C734X24G

Bestille fikseringsenhet eller overføringsenhet

Når beskjeden **80 Fikseringsenhet snart oppbrukt** eller **83 Overføringsenhet snart oppbrukt** vises, *må du* bestille en ny fikseringsenhet eller en ny overføringsenhet.

Når beskjeden **80 Bytt fikseringsenhet** eller **83 Bytt overføringsenhet** vises, installerer du den nye fikserings- eller overføringsenheten. Se dokumentasjonen som fulgte med delen hvis du vil ha informasjon om installeringen.

Varenavn	Varenummer
Fikseringsenhet	40X5095 (100 volt)
	40X5093 (115 volt)
	40X5094 (230 volt)
Overføringsenhet	40X5096

Bestille en toneropsamlingsflaske

Når **82 Toneropsamlingsflaske nesten full** vises, *må du* bestille en ny toneropsamlingsflaske. Når **82 Bytt toneropsamlingsflaske** vises, *må du* bytte toneropsamlingsflasken.

Merk: Å bruke toneropsamlingsflasken på nytt anbefales ikke.

Varenavn	Varenummer
Toneropsamlingsflaske	C734X77G