

Nośniki

Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego.

Obsługiwane rozmiary papieru

Rozmiary te mają zastosowanie wyłącznie do drukowania jednostronnego. Dla drukowania dwustronnego minimalny rozmiar to 139,7 x 210 mm.

Rozmiar papieru	Wymiary	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1)	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy	Zasobnik uniwersalny	Opcjonalna szuflada na 550 arkuszy nośników specjalnych
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	X	✓	✓
A6	105x148 mm	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Meksyk)	215,9 x 340,4 mm	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm	X	X	X	✓	✓
Uniwersalny Uwaga: Wyłącz z funkcję wykrywania rozmiaru, aby obsługiwać uniwersalne rozmiary zbliżone do standardowych rozmiarów nośników.	od 148 x 210 mm do 215,9 x 355,6 mm	✓	✓	X	✓	✓
	od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm	X	X	X	✓	✓
	od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 914,4 mm)**	X	X	X	✓	X
	od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 1219,2 mm)***	X	X	X	✓	X
Koperta 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm	X	X	X	✓	✓

*Jeśli rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu, przy tym ustawieniu koperta ma wymiary 215,9 x 355,6 mm.

**Obsługiwane tylko przez model drukarki C734.

***Obsługiwane tylko przez model drukarki C736.

Rozmiar papieru	Wymiary	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1)	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy	Zasobnik uniwersalny	Opcjonalna szuflada na 550 arkuszy nośników specjalnych
Koperta 9	98,4 x 226,1 mm	X	X	X	✓	✓
Koperta Com 10	104,8 x 241,3 mm	X	X	X	✓	✓
Koperta DL	110 x 220 mm	X	X	X	✓	✓
Koperta C5	162 x 229 mm	X	X	X	✓	✓
Koperta B5	176 x 250 mm	X	X	X	✓	✓
Inne koperty*	od 85,7 x 165 mm do 215,9 x 355,6 mm	X	X	X	✓	✓

*Jeśli rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu, przy tym ustawieniu koperta ma wymiary 215,9 x 355,6 mm.
 **Obsługiwane tylko przez model drukarki C734.
 ***Obsługiwane tylko przez model drukarki C736.

Przechowywanie papieru

Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze 21°C i wilgotności względnej 40%. Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od 18 do 24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
- Jeśli to możliwe, papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Zapobieganie zacięciom

Następujące wskazówki mogą być pomocne w zapobieganiu zacięciom:

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
 Więcej informacji można znaleźć w dokumencie *Card Stock & Label Guide (Karty i etykiety — podręcznik)* dostępnym tylko w języku angielskim w witrynie sieci Web firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com/publications.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru. Wysokość stosu arkuszy nie może przekraczać oznaczonej maksymalnej wysokości.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogniecionego, wilgotnego lub pozwijanego papieru.
- Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować, a następnie wyprostować.
- Nie należy używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego typu w tym samym stosie arkuszy.
- Papier należy przechowywać w odpowiednich warunkach.

- Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania. Przed wyjęciem zasobnika należy poczekać na wyświetlenie komunikatu **Właduj zasobnik <x>** lub **Gotowa**.
- Nie należy ładować papieru do zasobnika uniwersalnego w trakcie drukowania. Właduj papier do zasobnika przed rozpoczęciem drukowania lub zaczekaj na wyświetlenie komunikatu **Właduj <x> do zasobnika uniwersalnego**.
- Po władowaniu papieru do zasobników należy je prawidłowo domknąć.
- Należy upewnić się, że prowadnice w zasobnikach są ustawione prawidłowo.
- Należy upewnić się, że w menu panelu sterowania drukarki ustawiono prawidłowo wszystkie rozmiary i typy papieru.
- Należy upewnić się, że wszystkie kable drukarki są prawidłowo podłączone. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dotyczącej instalacji.