

Guia de mídia

A impressora é compatível com o seguinte papel e outros tipos de tamanhos de mídia. Selecione tamanhos personalizados até o máximo especificado para a configuração Universal.

Tamanhos de papel suportados

As medidas aplicam-se apenas à impressão simples (em um lado do papel). Para a impressão frente e verso (nos dois lados do papel), o tamanho mínimo é 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 pol.).

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1)	Bandeja opcional para 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Bandeja multifunção	Instalação da gaveta de mídia especial opcional para 550 folhas
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.)	✓	✓	X	✓	✓
Carta	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓
Ofício	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓
Executivo	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.)	✓	✓	X	✓	✓
Ofício (México)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	X	✓	✓
Fólio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.)	X	X	X	✓	✓

* Essa configuração de papel formata o envelope em 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

** Suportado apenas pelas impressoras do modelo C734.

*** Suportado apenas pelas impressoras do modelo C736.

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1)	Bandeja opcional para 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Bandeja multifunção	Instalação da gaveta de mídia especial opcional para 550 folhas
Universal Nota: Desligue a detecção de tamanho para suportar tamanhos universais que estão próximos dos tamanhos padrão de mídia.	148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 pol.)**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 pol.)***	X	X	X	✓	X
Envelope 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol.)	X	X	X	✓	✓
Envelope 9	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pol.)	X	X	X	✓	✓
Envelope Com-10	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol.)	X	X	X	✓	✓
Envelope DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)	X	X	X	✓	✓
Envelope C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	X	X	X	✓	✓
Envelope B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.)	X	X	X	✓	✓
Outros envelopes*	85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pol. a 8,5 x 14 pol.)	X	X	X	✓	✓

* Essa configuração de papel formata o envelope em 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

** Suportado apenas pelas impressoras do modelo C734.

*** Suportado apenas pelas impressoras do modelo C736.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.

Para evitar atolamentos

As dicas a seguir podem ajudá-lo a evitar atolamentos:

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
Para obter mais informações, consulte o documento *Card Stock & Label Guide* (apenas em inglês) disponível no site da Lexmark, em www.lexmark.com/publications.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha não exceda a altura máxima indicada.
- Não carregue papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.
- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma pilha.
- Armazene o papel em um ambiente apropriado.
- Não remova as bandejas durante as impressões. Aguarde a exibição de **Carregar bandeja <x>** ou **Pronto** antes de remover uma bandeja.
- Não carregue a bandeja de várias funções durante as impressões. Carregue a bandeja antes de imprimir ou aguarde até que **Carregar bandeja de várias funções com <x>** apareça.
- Empurre todas as bandejas firmemente depois de carregar o papel.
- Verifique se as guias nas bandejas estão na posição apropriada.
- Certifique-se de que todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente no menu do painel de controle da impressora.
- Verifique se todos os cabos da impressora estão conectados corretamente. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração.