

Guia de suprimentos

A tabela a seguir lista os números de peça para o pedido de itens de suprimento.

Números de peça

Nome da peça	Número de peça	Para a(s) impressora(s)
Cartucho de Toner Ciano de Rendimento Alto do Programa de Devolução	C736H1CG	C736
Cartucho de Toner Magenta de Rendimento Alto do Programa de Devolução	C736H1MG	C736
Cartucho de Toner Amarelo de Rendimento Alto do Programa de Devolução	C736H1YG	C736
Cartucho de Toner Preto de Rendimento Alto do Programa de Devolução	C736H1KG	C736
Cartucho de Toner Ciano do Programa de Devolução	C734A1CG	C734, C736
Cartucho de Toner Magenta do Programa de Devolução	C734A1MG	C734, C736
Cartucho de Toner Amarelo do Programa de Devolução	C734A1YG	C734, C736
Cartucho de Toner Preto do Programa de Devolução	C734A1KG	C734, C736
Cartucho de Toner Ciano de Alto Rendimento	C736H2CG	C736
Cartucho de Toner Magenta de Alto Rendimento	C736H2MG	C736
Cartucho de Toner Amarelo de Alto Rendimento	C736H2YG	C736
Cartucho de Toner Preto de Alto Rendimento	C736H2KG	C736
Cartucho de toner ciano	C734A2CG	C734, C736
Cartucho de toner magenta	C734A2MG	C734, C736
Cartucho de toner amarelo	C734A2YG	C734, C736
Cartucho de toner preto	C734A2KG	C734, C736
Fotocondutor	C734X20G	C734, C736
Fotocondutor, Multi-Pack	C734X24G	C734, C736
Fusor (100 V)	40X5095	C734, C736
Fusor (115 V)	40X5093	C734, C736
Fusor (230 V)	40X5094	C734, C736
Módulo de Transferência	40X5096	C734, C736
Caixa de resíduos de toner	C734X77G	C734, C736

Pedido de cartuchos de toner

Quando a mensagem **88 Cartucho ciano baixo**, **88 Cartucho magenta baixo**, **88 Cartucho amarelo baixo** ou **88 Cartucho preto baixo** for exibida, faça o pedido de um novo cartucho.

Quando a mensagem **88 Substituir cartucho ciano**, **88 Substituir cartucho magenta**, **88 Substituir cartucho amarelo** ou **88 Substituir cartucho preto** for exibida, você *deve* substituir o cartucho de toner especificado.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5% por cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25% por cor) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Pedido de fotocondutores

Quando a mensagem **84 fotocondutor baixo** ou **84 <cor> fotocondutor quase vazio**, solicite um fotocondutor de reposição.

Quando é exibido **84 Substituir fotocondutor <colorido>**, você *deve* substituir o fotocondutor especificado.

Nome da peça	Número de peça
Fotocondutor	C734X20G
Fotocondutor, Multi-Pack	C734X24G

Pedido de um fusor ou de um módulo de transferência

Quando **80 Advertência de vida útil do fusor** ou **83 Advertência da vida útil do módulo de transf.** for exibido, faça o pedido de um fusor ou módulo de transferência de substituição.

Quando **80 Trocar fusor** ou **83 Trocar módulo de transferência** aparecer, instale o novo fusor ou o novo módulo de transferência. Para obter informações sobre instalação, consulte a documentação fornecida com a peça.

Nome da peça	Número de peça
Fusor	40X5095 (100 volt)
	40X5093 (115 volt)
	40X5094 (230 volt)
Módulo de Transferência	40X5096

Pedido de uma caixa de resíduos de toner

Quando **82 Caixa de resíduos de toner quase cheia** for exibido, faça o pedido de uma caixa de resíduos de toner de substituição. Quando aparecer a mensagem **82 Trocar caixa de resíduos de toner**, você *deve* trocar a caixa de resíduos do toner.

Nota: Não se recomenda a reutilização da caixa de resíduos de toner.

Nome da peça	Número de peça
Caixa de Resíduos de Toner	C734X77G