

Ghid media

Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni de hârtie și alte suporturi speciale. Selectați dimensiuni particularizate până la valorile maxime specificate în setarea Universal.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Măsurătorile se aplică numai pentru imprimarea pe o singură față (simplex). Pentru imprimarea pe ambele fețe (duplex), dimensiunea minimă este 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inchi).

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1)	Tavă opțională pentru 550 de coli	Tavă opțională pentru 2.000 de coli	Tavă multi-funcțională	Sertar opțional de 550 de coli pentru suporturi speciale
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inchi)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Mexic)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
In-folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
Declarație	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inchi)	X	X	X	✓	✓

*Această setare de dimensiune formează plicul pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

**Acceptat numai de imprimantele model C734.

***Acceptat numai de imprimantele model C736.

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1)	Tavă opțională pentru 550 de coli	Tavă opțională pentru 2.000 de coli	Tavă multi-funcțională	Sertar opțional de 550 de coli pentru suporturi speciale
Universal Notă: Dezactivați senzorul de dimensiune, pentru a accepta dimensiuni universale apropiate dimensiunilor standard ale suporturilor.	148 x 210 mm la 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inchi la 8,5 x 14 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi)	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) la 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 inchi)**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) la 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inchi)***	X	X	X	✓	X
7 3/4 Plic (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inchi)	X	X	X	✓	✓
Plic 9	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inchi)	X	X	X	✓	✓
Plic Com 10	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inchi)	X	X	X	✓	✓
Plic DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inchi)	X	X	X	✓	✓
Plic C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inchi)	X	X	X	✓	✓
Plic B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inchi)	X	X	X	✓	✓
Altă dimensiune plic*	85,7 x 165 mm la 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 inchi la 8,5 x 14 inchi)	X	X	X	✓	✓

*Această setare de dimensiune formează plicul pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

**Acceptat numai de imprimantele model C734.

***Acceptat numai de imprimantele model C736.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă tipărirea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Dacă este posibil, depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.

Evitarea blocajelor

Următoarele sugestii vă pot ajuta să evitați blocajele:

- Utilizați numai hârtia sau suporturile speciale recomandate.
Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul pentru pachete de carduri și etichete* disponibil pe site-ul Web Lexmark la **www.lexmark.com/publications**.
- Nu încărcăți prea multă hârtie. Asigurați-vă că înălțimea stivei nu depășește înălțimea maximă indicată.
- Nu încărcăți hârtie creponată, încrețită, umedă sau curbată.
- Flexați, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate și tipuri diferite în același teanc.
- Depozitați hârtia într-un mediu corespunzător.
- Nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta imprimă. Așteptați să apară mesajul **Load tray (Încărcați tava) <x>** sau **Ready (Gata)** înainte de a scoate o tavă.
- Nu încărcăți tava multifuncțională în timp ce imprimanta imprimă. Încărcați tava înainte de a începe imprimarea sau așteptați să apară mesajul **Load Multipurpose tray with (Încărcați tava multifuncțională cu) <x>**.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm toate tăvile.
- Asigurați-vă că ghidajele din tăvi sunt poziționate corect.
- Asigurați-vă că toate dimensiunile și tipurile de hârtie sunt setate corect în meniul de pe panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că toate cablurile imprimantei sunt atașate corect. Pentru informații suplimentare, consultați documentația pentru configurare.