

Ghid pentru consumabile

Următorul tabel listează codurile de piese pentru comandarea componentelor.

Coduri de produs

Nume componentă	Număr componentă	Pentru imprimantele
Cartuș de toner cu program de returnare cu randament mare - Cyan	C736H1CG	C736
Cartuș de toner cu program de returnare cu randament mare - Magenta	C736H1MG	C736
Cartuș de toner cu program de returnare cu randament mare - Galben	C736H1YG	C736
Cartuș de toner cu program de returnare cu randament mare - Negru	C736H1KG	C736
Cartuș de toner cu program de returnare - Cyan	C734A1CG	C734, C736
Cartuș de toner cu program de returnare - Magenta	C734A1MG	C734, C736
Cartuș de toner cu program de returnare - Galben	C734A1YG	C734, C736
Cartuș de toner cu program de returnare - Negru	C734A1KG	C734, C736
Cartuș de toner cu randament mare - Cyan	C736H2CG	C736
Cartuș de toner cu randament mare - Magenta	C736H2MG	C736
Cartuș de toner cu randament mare - Galben	C736H2YG	C736
Cartuș de toner cu randament mare - Negru	C736H2KG	C736
Cartuș de toner cyan	C734A2CG	C734, C736
Cartuș de toner magenta	C734A2MG	C734, C736
Cartuș de toner galben	C734A2YG	C734, C736
Cartuș de toner negru	C734A2KG	C734, C736
Fotoconductor	C734X20G	C734, C736
Fotoconductor, pachet cu mai multe bucăți	C734X24G	C734, C736
Unitate de fuziune (100V)	40X5095	C734, C736
Unitate de fuziune (115V)	40X5093	C734, C736
Unitate de fuziune (230V)	40X5094	C734, C736
Modul de transfer	40X5096	C734, C736
Recipient pentru toner rezidual	C734X77G	C734, C736

Comandarea cartușelor de toner

Când apare unul dintre mesajele **88 Cyan cartridge low (88 Cartuș cyan consumat)**, **88 Magenta cartridge low (88 Cartuș magenta consumat)**, **88 Yellow cartridge low (88 Cartuș galben consumat)** sau **88 Black cartridge low (88 Cartuș negru consumat)**, comandați un cartuș nou.

Când apare unul dintre mesajele **88 Replace Cyan cartridge (88 Înlocuiți cartușul cyan)**, **88 Replace Magenta cartridge (88 Înlocuiți cartușul magenta)**, **88 Replace Yellow cartridge (88 Înlocuiți cartușul galben)** sau **88 Replace Black cartridge (88 Înlocuiți cartușul negru)**, *trebuie* să înlocuiți cartușul de toner specificat.

Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO / IEC 19798 (cu o acoperire de aproximativ 5% pe culoare). Imprimarea cu acoperiri externe de mici (sub 1,25% pentru o culoare), în decursul unor perioade mari de timp, poate să influențeze negativ randamentul efectiv pentru acea culoare și să determine probleme în funcționarea componentelor respective ale cartușurilor, înainte de epuizarea tonerului.

Comandarea fotoconductorilor

Când apare unul dintre mesajele **84 photoconductor low (84 Fotoconductor consumat)** sau **84 <color> photoconductor nearly low (84 Fotoconductor <culoare> aproape consumat)**, comandați un fotoconductor de înlocuire.

Când apare mesajul **84 Replace <color> photoconductor (Înlocuiți fotoconductorul <culoare>)**, *trebuie* să înlocuiți fotoconductorul specificat.

Nume componentă	Număr componentă
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, pachet cu mai multe bucăți	C734X24G

Comandarea unei unități de fuziune sau a unui modul de transfer

Când apare unul dintre mesajele **80 Fuser Life Warning (80 Avertisment pentru unitatea de fuziune)** sau **83 Transfer Module Life Warning (83 Avertisment pentru modulul de transfer)**, comandați o unitate de fuziune sau un modul de transfer.

Când apare unul dintre mesajele **80 Replace Fuser (80 Înlocuiți unitatea de fuziune)** sau **83 Replace Transfer Module (83 Înlocuiți modulul de transfer)**, instalați o unitate de fuziune nouă sau un modul de transfer nou. Pentru informații referitoare la instalare, consultați documentația care însoțește componenta.

Nume componentă	Număr componentă
Unitate de fuziune	40X5095 (100 volți)
	40X5093 (115 volți)
	40X5094 (230 volți)
Modul de transfer	40X5096

Comandarea unui recipient pentru toner rezidual

Când apare mesajul **82 Waste toner box nearly full (82 Recipientul pentru toner rezidual este aproape plin)**, comandați un recipient de înlocuire. Când apare mesajul **82 Replace waste toner box (88 Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual)**, *trebuie* să înlocuiți recipientul pentru toner rezidual.

Notă: Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

Nume componentă	Număr componentă
Recipient pentru toner rezidual	C734X77G