

Руководство по материалам для печати

Принтер поддерживает следующие форматы бумаги и других специальных материалов для печати. Выберите пользовательские форматы, не превосходящие максимального размера, предусмотренного для формата "Универсальный".

Поддерживаемые форматы бумаги

Размеры указаны только для односторонней печати. Для двусторонней печати минимальный размер составляет 139,7 x 210 мм (5,50 x 8,27 дюйма).

Формат бумаги	Размеры	Стандартный лоток на 550 листов (лоток 1)	Дополнительный лоток на 550 листов	Дополнительный лоток на 2000 листов	Многоцелевой лоток	Дополнительный лоток на 550 листов специальных материалов для печати
A4	210 x 297 мм (8,27 x 11,7 дюйма)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 мм (5,83 x 8,27 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓
A6	105 x 148 мм (4,13 x 5,83 дюйма)	✗	✗	✗	✓	✓
JIS B5	182 x 257 мм (7,17 x 10,1 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 дюймов)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 мм (7,25 x 10,5 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓
Oficio (Мехико)	215,9 x 340,4 мм (8,5 x 13,4 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 мм (8,5 x 13 дюймов)	✓	✓	✗	✓	✓

*Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в программе не указан другой формат.

**Поддерживается только принтерами модели С734.

***Поддерживается только принтерами модели С736.

Формат бумаги	Размеры	Стандартный лоток на 550 листов (лоток 1)	Дополнительный лоток на 550 листов	Дополнительный лоток на 2000 листов	Многоцелевой лоток	Дополнительный лоток на 550 листов специальных материалов для печати
Statement	139,7 x 215,9 мм (5,5 x 8,5 дюйма)	X	X	X	✓	✓
Universal Примечание. Отключите распознавание формата, чтобы обеспечить поддержку форматов universal, близких к стандартным форматам материалов.	от 148 x 210 мм до 215,9 x 355,6 мм (от 5,83 x 8,27 дюйма до 8,5 x 14 дюймов)	✓	✓	X	✓	✓
	от 76,2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов)	X	X	X	✓	✓
	от 76,2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 914,4 мм (8,5 x 36 дюймов)**	X	X	X	✓	X
	от 76,2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 1219,2 мм (8,5 x 48 дюймов)***	X	X	X	✓	X
Конверт (Monarch) 7 3/4	98,4 x 190,5 мм (3,875 x 7,5 дюйма)	X	X	X	✓	✓
Конверт 9	98,4 x 226,1 мм (3,875 x 8,9 дюйма)	X	X	X	✓	✓
Конверт Com 10	104,8 x 241,3 мм (4,12 x 9,5 дюйма)	X	X	X	✓	✓
Конверт DL	110 x 220 мм (4,33 x 8,66 дюйма)	X	X	X	✓	✓

*Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в программе не указан другой формат.

**Поддерживается только принтерами модели C734.

***Поддерживается только принтерами модели C736.

Формат бумаги	Размеры	Стандартный лоток на 550 листов (лоток 1)	Дополнительный лоток на 550 листов	Дополнительный лоток на 2000 листов	Многоцелевой лоток	Дополнительный лоток на 550 листов специальных материалов для печати
Конверт С5	162 x 229 мм (6,38 x 9,01 дюйма)	X	X	X	✓	✓
Конверт В5	176 x 250 мм (6,93 x 9,84 дюйма)	X	X	X	✓	✓
Другой конверт*	от 85,7 x 165 мм до 215,9 x 355,6 мм (от 3,375 x 6,50 дюйма до 8,5 x 14 дюймов)	X	X	X	✓	✓

*Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в программе не указан другой формат.

**Поддерживается только принтерами модели С734.

***Поддерживается только принтерами модели С736.

Хранение бумаги

Во избежание замятий и неравномерного качества печати придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций по хранению бумаги.

- Для достижения наилучших результатов храните бумагу при температуре 21°C и относительной влажности 40%. Изготовители этикеток, как правило, рекомендуют печатать при температуре от 18 до 24°C и относительной влажности от 40 до 60%.
- Не храните бумагу на полу; храните ее на стеллажах или полках, по возможности в картонных коробках.
- Отдельные стопки храните на горизонтальной поверхности.
- Не кладите на стопки бумаги посторонние предметы.

Предотвращение замятия материалов для печати

Ниже перечислены рекомендации по предотвращению замятия материалов для печати.

- Используйте только рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати.
Для получения дополнительных сведений см. *Руководство по печати на карточках и этикетках*, доступное на веб-узле Lexmark www.lexmark.com/publications.
- Не загружайте слишком много бумаги. Убедитесь в том, что высота стопки не превышает метки максимальной высоты.
- Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и скрученную бумагу.
- Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, пролистайте ее и выровняйте края.
- Не используйте материалы, разрезанные или обрезанные вручную.
- Не помещайте в одну стопку бумагу, различающуюся по формату, плотности или типу.
- Соблюдайте условия хранения бумаги.

- Не извлекайте лотки во время печати. Прежде чем извлекать лоток, дождитесь появления сообщения **Загрузите лоток <х>** или **Готов**.
- Не загружайте бумагу или специальные материалы в многоцелевой лоток подачи, когда принтер выполняет печать. Это необходимо сделать до начала печати или после появления сообщения **Загрузите в многоцелевой лоток <х>**.
- После загрузки бумаги задвиньте лотки в принтер до упора.
- Убедитесь, что направляющие в лотках установлены правильно.
- Убедитесь в том, что все форматы и типы бумаги указаны правильно в меню на панели управления принтера.
- Проверьте правильность подсоединения всех кабелей принтера. Подробнее см. документацию по установке.