

介质指南

打印机支持下列纸张和其他特殊介质尺寸。自定义尺寸最大可以选择为 **Universal** 设置指定的最大尺寸。

支持的纸张尺寸

尺寸仅用于单面（一个面）打印。对于双面（两个面）打印，最小尺寸为 139.7 x 210 毫米（5.50 x 8.27 英寸）。

纸张尺寸	大小	标准 550 页进纸匣（进纸匣 1）	550 页进纸匣选件	2,000 页进纸匣选件	多功能进纸匣	550 页特殊介质进纸器选件
A4	210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 毫米 (4.13 x 5.83 英寸)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184.2 x 266.7 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio（墨西哥）	215.9 x 340.4 毫米 (8.5 x 13.4 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 毫米 (8.5 x 13 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	X	X	X	✓	✓

*该尺寸设置将信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸），除非尺寸由软件应用程序指定。

**仅被 C734 型号打印机支持。

***仅被 C736 型号打印机支持。

纸张尺寸	大小	标准 550 页进纸匣 (进纸匣 1)	550 页进纸匣选件	2,000 页进纸匣选件	多功能进纸匣	550 页特殊介质进纸器选件
Universal 注意：关闭尺寸检测以支持接近标准介质尺寸的 universal 尺寸。	148 x 210 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (5.83 x 8.27 英寸至 8.5 x 14 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
	76.2 x 127 毫米 (3 x 5 英寸) 至 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	X	X	X	✓	✓
	76.2 x 127 毫米 (3 x 5 英寸) 至 215.9 x 914.4 毫米 (8.5 x 36 英寸) **	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 毫米 (3 x 5 英寸) 至 215.9 x 1219.2 毫米 (8.5 x 48 英寸) ***	X	X	X	✓	X
7 3/4 Envelope (Monarch)	98.4 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	X	X	X	✓	✓
9 Envelope	98.4 x 226.1 毫米 (3.875 x 8.9 英寸)	X	X	X	✓	✓
Com 10 Envelope	104.8 x 241.3 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	X	X	X	✓	✓
DL Envelope	110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	X	X	X	✓	✓
C5 Envelope	162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	X	X	X	✓	✓
B5 Envelope	176 x 250 毫米 (6.93 x 9.84 英寸)	X	X	X	✓	✓
其他信封*	85.7 x 165 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (3.375 x 6.50 英寸至 8.5 x 14 英寸)	X	X	X	✓	✓

*该尺寸设置将信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

**仅被 C734 型号打印机支持。

***仅被 C736 型号打印机支持。

保存纸张

使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 要获得最佳效果，请将纸张保存在温度为 21° C (70° F)，相对湿度为 40% 的环境中。大多数标签制造商建议在温度为 18 至 24° C (65 至 75° F)，相对湿度在 40 至 60% 之间的环境中打印。
- 如有可能，将纸张放在纸板箱中，并放在平板或支架上保存，不要直接放在地面上。

- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。

避免卡纸

下列提示能帮助您避免卡纸：

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
如需更多信息，请参阅可在 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com/publications 上获得的 *Card Stock & Label Guide*（卡片纸和标签使用指南）。
- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过指示的最大高度。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿或卷曲的纸张。
- 在加载之前，弯曲、成扇形展开纸张并对齐纸张的边缘。
- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个纸堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 将纸张保存在适当的环境中。
- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。在取出进纸匣之前，请等待**加载进纸匣 <x>** 或**就绪**出现。
- 当打印机正在打印时不要加载多功能进纸器。请在打印之前加载进纸器，或等待用 **<x> 加载多功能进纸器**出现后再加载。
- 加载完纸张后将所有进纸匣用力推入打印机中。
- 确认进纸匣中的导片都被正确放置。
- 确认在打印机控制面板菜单中，所有纸张尺寸和纸张类型都设置正确。
- 确认所有打印机电缆都连接正确。如需更多信息，请参阅设置文档。