

Materialguide

Följande storlekar för papper och specialmaterial kan användas i skrivaren. Välj anpassade storlekar upp till den största storlek som angetts för universalinställningen.

Pappersstorlekar som stöds

Måtten gäller endast för enkelsidig utskrift. För dubbelsidig utskrift är minsta storlek 139,7 x 210 mm. (5,50x8,27tum)

Pappersstorlek	Mått	Standardmagasin för 550 ark (magasin 1)	Tillvalsmagasin för 550 ark	Tillvalsmagasin för 2 000 ark	Universalmagasin	Tillvalsmagasin för 550 ark specialmaterial
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tum)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tum)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tum)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 tum)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tum)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tum)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Mexico)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 tum)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 tum)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tum)	X	X	X	✓	✓

*Den här storleksinställningen formaterar kuvertet för 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum) om inte storleken anges av programvaran.

**Stöds endast av skrivarmodellen C734.

***Stöds endast av skrivarmodellen C736.

Pappersstorlek	Mått	Standardmagasin för 550 ark (magasin 1)	Tillvalsmagasin för 550 ark	Tillvalsmagasin för 2 000 ark	Universallarksmagasin	Tillvalsmagasin för 550 ark specialmaterial
Universal Obs! Inaktivera storleksavkänning om du vill använda universella storlekar som är nära standardstorlekarna.	148 x 210 mm till 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 tum till 8,5 x 14 tum)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tum) till 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tum)	X	X	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tum) till 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 tum.)**	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tum) till 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 tum.)***	X	X	X	✓	X
7 3/4-kuvert (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 tum)	X	X	X	✓	✓
9 Kuvert	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 tum)	X	X	X	✓	✓
Com 10 kuvert	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tum)	X	X	X	✓	✓
DL-kuvert	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tum)	X	X	X	✓	✓
C5-kuvert	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tum)	X	X	X	✓	✓
B5-kuvert	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tum)	X	X	X	✓	✓
Övriga kuvert*	85,7 x 165 mm till 215,9 x 355,6 mm 3,375 x 6,50 tum till 8,5 x 14 tum)	X	X	X	✓	✓
*Den här storleksinställningen formaterar kuvertet för 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum) om inte storleken anges av programvaran. **Stöds endast av skrivarmodellen C734. ***Stöds endast av skrivarmodellen C736.						

Förvara papper

Följ nedanstående riktlinjer för hur du förvarar papper så undviker du papperskvadd och ojämn utskriftskvalitet:

- Bäst resultat får du om du förvarar papperet där temperaturen är 21 °C och den relativa fuktigheten är 40 %. De flesta märkestillverkare rekommenderar att utskrifter görs i temperaturer mellan 18 och 24 °C och en relativ luftfuktighet mellan 40 till 60 %.
- Om möjligt, förvara papperet i kartonger på en pall eller hylla. Undvik att förvara det på golvet.
- Förvara enskilda paket på en plan yta.
- Placera inte några föremål ovanpå enskilda pappersförpackningar.

Undvika papperskvadd

Med följande tips får du hjälp att undvika papperskvadd:

- Använd rekommenderat papper och specialmaterial.
Mer information finns i *Card Stock & Label Guide* (endast på engelska) på Lexmarks webbplats på **www.lexmark.com/publications**.
- Lägg inte i för mycket papper. Kontrollera att pappersbunten inte överskrider den högsta gräns som visas.
- Lägg inte i skrynkliga, vikta, fuktiga eller böjda papper.
- Böj, lufta och rätta till pappersbunten innan du lägger i den.
- Använd inte papper som har beskurits eller klippts för hand.
- Blanda inte olika papper av olika storlek, vikt eller typ i samma bunt.
- Förvara papperet i lämplig miljö.
- Ta inte bort magasinen när utskrift pågår. Vänta tills **Ladda magasin x** eller **Klar** visas innan du tar bort ett magasin.
- Lägg inte i papper i universalarkmagasinet under utskrift. Ladda magasinet innan utskrift, eller vänta tills **Fyll på universalarkmagasinet med <x>** visas.
- Skjut in alla magasin ordentligt när du har lagt i papperet.
- Kontrollera att stöden i magasinen är i rätt läge.
- Kontrollera att alla pappersstorlekar och papperstyper är rätt inställda i skrivarens kontrollpanelmeny.
- Kontrollera att alla skrivarkablar är rätt anslutna. Mer information finns i installationsdokumentationen.