

Tillbehörsguide

I följande tabell visas artikelnumren för beställning av förbrukningsmaterial.

Artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer	För skrivare
Återfylld cyantonerkassett med hög kapacitet	C736H1CG	C736
Återfylld magentatonerkassett med hög kapacitet	C736H1MG	C736
Återfylld gul tonerkassett med hög kapacitet	C736H1YG	C736
Återfylld svart tonerkassett med hög kapacitet	C736H1KG	C736
Återfylld cyantonerkassett	C734A1CG	C734, C736
Återfylld magentatonerkassett	C734A1MG	C734, C736
Gul återfylld tonerkassett	C734A1YG	C734, C736
Återfylld svart tonerkassett	C734A1KG	C734, C736
Cyantonerkassett med hög kapacitet	C736H2CG	C736
Magentatonerkassett med hög kapacitet	C736H2MG	C736
Gul tonerkassett med hög kapacitet	C736H2YG	C736
Svart tonerkassett med hög kapacitet	C736H2KG	C736
Cyantonerkassett	C734A2CG	C734, C736
Magentatonerkassett	C734A2MG	C734, C736
Gul tonerkassett	C734A2YG	C734, C736
Svart tonerkassett	C734A2KG	C734, C736
Fotoenhetssats	C734X20G	C734, C736
Fotoenhetssats, Multi-Pack	C734X24G	C734, C736
Fixeringsenhet (100 V)	40X5095	C734, C736
Fixeringsenhet (115 V)	40X5093	C734, C736
Fixeringsenhet (230 V)	40X5094	C734, C736
Överföringsband	40X5096	C734, C736
Behållare för överskottstoner	C734X77G	C734, C736

Beställa tonerkassetter

När 88 cyankassett nästan slut, 88 magentakassett nästan slut, 88 gul kassett nästan slut eller 88 svart kassett nästan slut visas, beställer du en ny kassett.

När 88 Byt cyankassett, 88 Byt magentakassett , 88 Byt gul kassett eller 88 Byt svart kassett visas *måste* du byta ut den angivna tonerkassetten.

Den beräknade kapaciteten för en kassett baseras på standarden ISO / IEC 19798 (med 5% täckning av varje färg). Extremt låg täckning (mindre än 1,25 % för en färg) under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den färgen och göra att delar i kassetten slutar fungera innan tonern är slut.

Beställa fotoenheter

När **84 fotoenheten snart slut** eller **84 <färg> fotoenheten nästan slut** visas ska du beställa en ny fotoenhet.

När **84 Byt ut <färg> fotoenhet** visas *måste* du byta ut angiven fotoenhet.

Artikelnamn	Artikelnummer
Fotoenhetssats	C734X20G
Photoconductor, Multi-Pack	C734X24G

Beställa en fixeringsenhet eller ett överföringsband

När **80 Fixeringsenhet snart slut** eller **83 Överföringsband snart slut** visas måste du beställa en ny fixeringsenhet eller ett nytt överföringsband.

När **80 Byt ut fixeringsenhet** eller **83 Byt ut överföringsband** visas installerar du den ny fixeringsenheten eller det nya överföringsbandet. Installationsinformation finns i dokumentationen som levererades med enheten.

Artikelnamn	Artikelnummer
Fixeringsenhet	40X5095 (100 volt)
	40X5093 (115 volt)
	40X5094 (230 volt)
Överföringsband	40X5096

Beställa uppsamlingsflaska

När **82 Uppsamlingsflaska nästan full** visas är det dags att beställa en ny uppsamlingsflaska. Uppsamlingsflaskan *måste* bytas ut när **82 Byt ut uppsamlingsflaska** visas.

Obs! Återanvändning av uppsamlingsflaskan rekommenderas inte.

Artikelnamn	Artikelnummer
Behållare för överskottstoner	C734X77G