

## Sarf malzemesi kılavuzu

Aşağıdaki tabloda sarf malzemeleri sipariş etmek için gereken parça numaraları yer alır.

### Parça numaraları

Parça adı	Parça numarası	Hangi yazıcı(lar) için
Cam Göbeği Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C736H1CG	C736
Macenta Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C736H1MG	C736
Sarı Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C736H1YG	C736
Siyah Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C736H1KG	C736
Cam Göbeği İade Programı Toner Kartuşu	C734A1CG	C734, C736
Macenta İade Programı Toner Kartuşu	C734A1MG	C734, C736
Sarı İade Programı Toner Kartuşu	C734A1YG	C734, C736
Siyah İade Programı Toner Kartuşu	C734A1KG	C734, C736
Cam Göbeği Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C736H2CG	C736
Macenta Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C736H2MG	C736
Sarı Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C736H2YG	C736
Siyah Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C736H2KG	C736
Cam Göbeği Toner Kartuşu	C734A2CG	C734, C736
Macenta Toner Kartuşu	C734A2MG	C734, C736
Sarı Toner Kartuşu	C734A2YG	C734, C736
Siyah Toner Kartuşu	C734A2KG	C734, C736
Fotokondüktör	C734X20G	C734, C736
Fotokondüktör, Çoklu-Paket	C734X24G	C734, C736
Isıtıcı (100V)	40X5095	C734, C736
Isıtıcı (115V)	40X5093	C734, C736
Isıtıcı (230V)	40X5094	C734, C736
Aktarım Modülü	40X5096	C734, C736
Atık Toner Kutusu	C734X77G	C734, C736

### Toner kartuşu sipariş etme

**88 Mavi kartuş az, 88 Kırmızı kartuş az, 88 Sarı kartuş az veya 88 Siyah kartuş az** mesajı görüntülediğinde yeni bir kartuş sipariş edin.

**88 Mavi kartuşu değiştir, 88 Kırmızı kartuşu değiştir, 88 Sarı kartuşu değiştir veya 88 Siyah kartuşu değiştir** mesajı görüntülediğinde, belirtilen toner kartuşunu değiştirmeniz *gerekir*.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (renk başına %1,25'ten düşük) kullanılması, o rengin gerçek verimini olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

## Fotokondüktör sipariş etme

Ekranda **84 fotokondüktör az** veya **84 <renk> fotokondüktör azalıyor** görüntülendiğinde yeni bir fotokondüktör sipariş edin.

**84 <Renk> fotokondüktörü değiştirin** görüntülendiğinde, belirtilen fotokondüktörü değiştirmeniz *gerekir*.

Parça adı	Parça numarası
Fotokondüktör	C734X20G
Fotokondüktör, Çoklu-Paket	C734X24G

## Bir ısıtıcı veya aktarım modülü sipariş etme

**80 Isıtıcı Ömür Uyarısı** veya **83 Aktarım Modülü Ömür Uyarısı** görüntülendiğinde, yeni bir ısıtıcı veya aktarım modülü sipariş edin.

**80 Isıtıcıyı Değiştir** veya **83 Aktarım Modülünü Değiştir** görüntülendiğinde yeni ısıtıcı veya yeni aktarım modülü takın. Parçayı takma hakkındaki bilgiler için parçayla birlikte gelen belgelere başvurun.

Parça adı	Parça numarası
Isıtıcı	40X5095 (100 volt)
	40X5093 (115 volt)
	40X5094 (230 volt)
Aktarım Modülü	40X5096

## Atık toner kutusu sipariş etme

**82 Atık toneri kutusu neredeyse dolu** mesajı görüntülendiğinde yedek atık toner kutusu sipariş edin. **82 Atık toner kutusunu değiştirin** mesajı görüntülendiğinde, atık toner kutusunun değiştirilmesi *gerekir*.

**Not:** Atık toner kutusunun yeniden kullanılması önerilmez.

Parça adı	Parça numarası
Atık Toner Kutusu	C734X77G