Příručka pro spotřební materiál

Objednání tonerové kazety

Když se na displeji tiskárny zobrazí zpráva, že je potřeba vyměnit některou tonerovou kazetu, neprodleně objednejte novou tonerovou kazetu.

Informace o výměně tonerové kazety naleznete na listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem.

Odhadovaná výtěžnost kazety je založena na normě ISO/IEC 19798 (při zhruba 5% pokrytí na barvu). Velmi nízké pokrytí (méně než 1,25 %) může mít v delším období negativní vliv na výtěžnost této barvy a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Doporučené tonerové kazety a číselná označení dílů

Název součásti	Kazeta návratového programu společnosti Lexmark	Běžná kazeta
Azurová tonerová kazeta Azurová vysokokapacitní tonerová kazeta*	C746A1CG C748H1CG	C746A2CG C748H2CG
Purpurová tonerová kazeta Purpurová vysokokapacitní tonerová kazeta*	C746A1MG C748H1MG	C746A2MG C748H2MG
Žlutá tonerová kazeta Žlutá vysokokapacitní tonerová kazeta*	C746A1YG C748H1YG	C746A2YG C748H2YG
Černá vysokokapacitní tonerová kazeta	C746H1KG	C746H2KG
* Tyto tonerové kazety jsou podporovány pouze v modelech tiskáren C748x.		

Objednání fotoválce

Když je potřeba fotoválec, zobrazí se na displeji tiskárny zpráva.

Informace o výměně fotoválce naleznete v listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem.

Doporučená čísla součástí

Název součásti	Číslo součásti
Fotoválec	C734X20G
Fotoválec, multibalení	C734X24G

Poznámky:

- Vyměňujte všechny čtyři fotoválce současně.
- Po instalaci čtyř nových fotoválců je nutné vynulovat počítadlo údržby.

Objednání zapékače nebo přenosového modulu

Když je potřeba vyměnit zapékač nebo přenosový modul, zobrazí se na displeji tiskárny zpráva.

Informace o výměně zapékače nebo přenosového modulu naleznete v listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem.

Doporučení čísla součástí

Název součásti	Číslo součásti
Zapékač	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Přenosový modul	40X8307

Objednání nádobky na odpadní toner

Když je potřeba vyměnit nádobku na odpadní toner, zobrazí se na displeji tiskárny zpráva.

Informace o výměně nádobky na odpadní toner naleznete v listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem.

Poznámka: Opakované použití nádobky na odpadní toner se nedoporučuje.

Doporučené číslo součásti

Název součásti	Číslo součásti
Nádobka na odpadní toner	C734X77G