

Guide des fournitures

Commande d'une cartouche de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la cartouche de toner et commander immédiatement une nouvelle cartouche.

Remplacez la cartouche de toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 %) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Références des cartouches de toner recommandées

Nom du composant	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche ordinaire
Cartouche de toner cyan	C746A1CG	C746A2CG
Cartouche de toner cyan haut rendement*	C748H1CG	C748H2CG
Cartouche de toner magenta	C746A1MG	C746A2MG
Cartouche de toner magenta extra haut rendement*	C748H1MG	C748H2MG
Cartouche de toner jaune	C746A1YG	C746A2YG
Cartouche de toner jaune extra haut rendement*	C748H1YG	C748H2YG
Cartouche de toner noire très haut rendement	C746H1KG	C746H2KG

* Ces cartouches de toner sont pris en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes C748x.

Commande d'un photoconducteur

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante après le remplacement du photoconducteur.

Remplacez le photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Photoconducteur	C734X20G
Photoconducteur, multi-jeux	C734X24G

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Après avoir installé les quatre nouveaux photoconducteurs, vous devez réinitialiser le compteur de maintenance.

Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer l'unité de fusion ou le module de transfert.

Remplacez l'unité de fusion ou le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Unité de fusion	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Module de transfert	40X8307

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la bouteille de récupération du toner.

Remplacez la bouteille de récupération du toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C734X77G