Guida ai materiali di consumo

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando un messaggio sullo schermo della stampante indica che è necessario sostituire una cartuccia di toner, ordinarne una nuova immediatamente.

Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia di toner, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25%) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Cartucce di toner consigliate e numeri di parte

Nome parte	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia regolare
Cartuccia toner ciano	C746A1CG	C746A2CG
Cartuccia toner ad alta resa ciano*	C748H1CG	C748H2CG
Cartuccia toner magenta	C746A1MG	C746A2MG
Cartuccia toner ad alta resa magenta*	C748H1MG	C748H2MG
Cartuccia toner giallo	C746A1YG	C746A2YG
Cartuccia toner ad alta resa giallo*	C748H1YG	C748H2YG
Cartuccia toner ad alta resa nero	C746H1KG	C746H2KG

* Le cartucce di toner sono supportate nei modelli di stampante C748x.

Ordinazione di un fotoconduttore

Quando è necessario sostituire un fotoconduttore, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del fotoconduttore, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Numeri di parte consigliati

Nome parte	Numero parte
Fotoconduttore	C734X20G
Fotoconduttore, confezione multipla	C734X24G

Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- reimpostare a zero il contatore di manutenzione in seguito all'installazione di quattro fotoconduttori nuovi.

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando è necessario sostituire il fusore o il modulo di trasferimento, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del fusore o del modulo di trasferimento, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Numeri di parte consigliati

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Modulo di trasferimento	40X8307

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando è necessario sostituire il contenitore del toner di scarto, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Numero di parte consigliato

Nome parte	Numero parte
Contenitore toner di scarto	C734X77G