

# 소모품 설명서

## 토너 카트리지 주문

토너 카트리지를 교체해야 함을 나타내는 메시지가 프린터 디스플레이에 표시되면 새 토너 카트리지를 즉시 주문하십시오.

토너 카트리지를 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준(컬러당 약 5% 밀도)을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 해당 컬러의 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

### 권장 토너 카트리지 및 부품 번호

부품 이름	Lexmark 반환 프로그램 카트리지	일반 카트리지
청록색 토너 카트리지 청록색 고용량 토너 카트리지*	C746A1CG C746A1CG	C746A2CG C748H2CG
자홍색 토너 카트리지 자홍색 대용량 토너 카트리지*	C746A1MG C748H1MG	C746A2MG C748H2MG
노랑색 토너 카트리지 노랑색 대용량 토너 카트리지*	C746A1YG C748H1YG	C746A2YG C748H2YG
검정색 대용량 토너 카트리지	C746H1KG	C746H2KG

\* 이러한 토너 카트리지는 C748x 프린터 모델에서만 지원됩니다.

## 광전도체 주문

광전도체를 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

광전도체를 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
광전도체	C734X20G
광전도체, 멀티 팩	C734X24G

### 참고:

- 광전도체 네 개를 모두 동시에 교체해야 합니다.
- 4 개의 새로운 광전도체를 설치한 후에는 유지 관리 카운터를 다시 0 으로 재설정합니다.

## 퓨저 또는 전송 모듈 주문

퓨저 또는 전송 모듈을 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

퓨저 또는 전송 모듈을 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
퓨저	40X8112(100 V) 40X8110(115 V) 40X8111(230 V)
전송 모듈(Transfer Module)	40X8307

### 폐토너통 주문

폐토너통을 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

폐토너통을 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

**참고:** 폐토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

### 권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
폐토너통	C734X77G