

Förbrukningsartikelguide

Beställa en tonerpatron

När ett meddelande om att en tonerpatron behöver bytas ut visas på skrivarens display ska du genast beställa en ny tonerpatron.

Se hur du byter ut en tonerpatron i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Den beräknade kapaciteten för en patron baseras på standarden ISO/IEC 19798 (med 5 % täckning per färg). Extremt låg täckning (mindre än 1,25 %) under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den färgen och göra att delar av patronen slutar fungera innan tonern är slut.

Rekommenderade bläckpatroner och artikelnummer

Artikelnamn	Lexmark returpatron	Vanlig patron
Cyan tonerpatron	C746A1CG	C746A2CG
Cyan tonerpatron med hög kapacitet*	C748H1CG	C748H2CG
Magenta tonerpatron	C746A1MG	C746A2MG
Magenta tonerpatron med hög kapacitet*	C748H1MG	C748H2MG
Gul tonerpatron	C746A1YG	C746A2YG
Gul tonerpatron med hög kapacitet*	C748H1YG	C748H2YG
Svart tonerpatron med hög kapacitet	C746H1KG	C746H2KG
* Dessa tonerpatroner kan endast användas i C748x-skrivarmodeller.		

Beställa en fotoledare

När en fotoledare behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut en fotoledare i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Rekommenderade artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Fotoledare	C734X20G
Fotoledare, Multi-Pack	C734X24G

Anmärkningar:

- Samtliga fyra fotoledare måste bytas ut samtidigt.
- Återställ serviceräknaren när du har installerat de fyra nya fotoledarna.

Beställa en fixeringsenhet eller ett överföringsband

När fixeringsenheten eller överföringsbandet behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut överföringsbandet eller fixeringsenheten i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Rekommenderade artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Fixeringsenhet	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Överföringsband	40X8307

Beställa en uppsamlingsflaska

När uppsamlingsflaskan behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut uppsamlingsflaskan i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Obs! Återanvändning av uppsamlingsflaskan rekommenderas inte.

Rekommenderat artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Uppsamlingsflaska	C734X77G