

Sarf M. kılavuzu

Toner kartuşu sipariş etme

Yazıcı ekranında toner kartuşunun değişmesi gerektiğini gösteren bir mesaj görüntülediğinde, hemen yeni bir toner kartuşu sipariş edin.

Toner kartuşunu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (renk başına %1,25'ten düşük) kullanılması, o rengin gerçek verimini olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Önerilen toner kartuşları ve parça numaraları

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
Mavi Toner Kartuşu	C746A1CG	C746A2CG
Camgöbeği Yüksek Verimli Toner Kartuşu*	C748H1CG	C748H2CG
Kırmızı Toner Kartuşu	C746A1MG	C746A2MG
Macenta Yüksek Verimli Toner Kartuşu*	C748H1MG	C748H2MG
Sarı Toner Kartuşu	C746A1YG	C746A2YG
Sarı Yüksek Verimli Toner Kartuşu*	C748H1YG	C748H2YG
Siyah Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C746H1KG	C746H2KG

* BU toner kartuşları yalnızca C748x yazıcı modellerinde desteklenir.

Fotoğraf iletkeni sipariş etme

Bir fotoğraf iletkeninin değişmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Fotoğraf iletkenini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Önerilen parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Fotoğraf iletkeni	C734X20G
Fotoğraf iletkeni, Çoklu-Paket	C734X24G

Notlar:

- Dört fotoğraf iletkeni de aynı anda değiştirilmelidir.
- Yeni fotoğraf iletkenlerini taktıktan sonra, bakım sayacını sıfırlayın.

Isıtıcı veya aktarma modülü sipariş etme

Isıtıcı veya aktarım modülünün değişmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Isıtıcıyı veya aktarma modülünü değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Önerilen parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Isıtıcı	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Aktarma modülü	40X8307

Atık toner şişesi sipariş etme

Atık toner şişesinin değişmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Atık toner şişesini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Not: Atık toner şişesinin yeniden kullanılması önerilmez.

Önerilen parça numarası

Parça adı	Parça numarası
Atık toner şişesi	C734X77G