

耗材指南

订购碳粉盒

当打印机显示屏上出现消息指出哪个碳粉盒需要更换时，请立即订购新的碳粉盒。

如需有关更换碳粉盒的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算（每种颜色大约 5% 覆盖率）。长期使用极低的打印覆盖率（少于 1.25%）可能对该颜色的实际打印量起负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

推荐碳粉盒及部件号

部件名称	Lexmark 回收计划碳粉盒	常规碳粉盒
青色碳粉盒	C746A1CG	C746A2CG
青色高容量碳粉盒*	C748H1CG	C748H2CG
品红色碳粉盒	C746A1MG	C746A2MG
品红色高容量碳粉盒*	C748H1MG	C748H2MG
黄色碳粉盒	C746A1YG	C746A2YG
黄色高容量碳粉盒*	C748H1YG	C748H2YG
黑色高容量碳粉盒	C746H1KG	C746H2KG
* 这些碳粉盒仅在 C748x 打印机型号中被支持。		

订购感光鼓

当感光鼓需要更换时，打印机显示屏上将出现消息。

如需有关更换感光鼓的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

推荐的部件号

部件名称	部件号
感光鼓	C734X20G
感光鼓，多件装	C734X24G

注意：

- 所有四个感光鼓应该同时更换。
- 当安装四个新的感光鼓之后，将维护计数器重置为零。

订购定影器或转印模块

当定影器或转印模块需要更换时，打印机显示屏上会出现消息。

如需有关更换定影器或转印模块的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

推荐的部件号

部件名称	部件号
定影器	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
转印模块	40X8307

订购废碳粉瓶

当废碳粉瓶需要更换时，打印机显示屏上会出现消息。

如需有关更换废碳粉瓶的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

注意：不建议重复使用废碳粉瓶。

推荐的部件号

部件名称	部件号
废碳粉瓶	C734X77G