

# Příručka pro spotřební materiál

## Objednání tonerové kazety

Když se na displeji tiskárny zobrazí zpráva, že je potřeba vyměnit některou tonerovou kazetu, neprodleně objednejte novou tonerovou kazetu.

Informace o výměně tonerové kazety naleznete na listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem.

Odhadovaná výtěžnost kazety je založena na normě ISO/IEC 19798 (při zhruba 5% pokrytí na barvu). Velmi nízké pokrytí (méně než 1,25 %) může mít v delším období negativní vliv na výtěžnost této barvy a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

## Doporučené tonerové kazety a číselná označení dílů

Název součásti	Kazeta návratového programu společnosti Lexmark	Běžná kazeta
Azurová tonerová kazeta	C746A1CG	C746A2CG
Azurová vysokokapacitní tonerová kazeta*	C748H1CG	C748H2CG
Purpurová tonerová kazeta	C746A1MG	C746A2MG
Purpurová vysokokapacitní tonerová kazeta*	C748H1MG	C748H2MG
Žlutá tonerová kazeta	C746A1YG	C746A2YG
Žlutá vysokokapacitní tonerová kazeta*	C748H1YG	C748H2YG
Černá vysokokapacitní tonerová kazeta	C746H1KG	C746H2KG

\* Tyto tonerové kazety jsou podporovány pouze v modelech tiskáren C748x.

## Objednání fotoválce

Když je potřeba fotoválec, zobrazí se na displeji tiskárny zpráva.

Informace o výměně fotoválce naleznete v listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem.

## Doporučená čísla součástí

Název součásti	Číslo součásti
Fotoválec	C734X20G
Fotoválec, multibalení	C734X24G

### Poznámky:

- Vyměňte všechny čtyři fotoválce současně.
- Po instalaci čtyř nových fotoválců je nutné vynulovat počítadlo údržby.

## Objednání zapékače nebo přenosového modulu

Když je potřeba vyměnit zapékač nebo přenosový modul, zobrazí se na displeji tiskárny zpráva.

Informace o výměně zapékače nebo přenosového modulu naleznete v listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem.

**Doporučení čísla součástí**

Název součásti	Číslo součásti
Zapékač	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Přenosový modul	40X8307

**Objednání nádobky na odpadní toner**

Když je potřeba vyměnit nádobku na odpadní toner, zobrazí se na displeji tiskárny zpráva.

Informace o výměně nádobky na odpadní toner naleznete v listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem.

**Poznámka:** Opakované použití nádobky na odpadní toner se nedoporučuje.

**Doporučené číslo součásti**

Název součásti	Číslo součásti
Nádobka na odpadní toner	C734X77G