

Vejledning til forbrugsstoffer

Bestilling af tonerpatron

Bestil straks en ny tonerpatron, når en meddelelse på printerdisplayet viser, hvilken tonerpatron der skal erstattes.

For information om udskiftning af en tonerpatron skal du følge vejledningen, der fulgte med udskriftsforsyningen.

Estimeret ydelse for tonerpatron er baseret på standarden ISO/IEC 19798 (med ca. 5 % dækning pr. farve). Meget lav udskriftsdækning (mindre end 1,25 % for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for den pågældende farve, og det kan beskadige patrondele, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Navn på komponent	Lexmark returprogram for tonerpatroner	Normal blækpatron
Cyan tonerpatron	C746A1CG	C746A2CG
Cyan tonerpatron (high yield)*	C748H1CG	C748H2CG
Magenta tonerpatron	C746A1MG	C746A2MG
Magenta tonerpatron (high yield)*	C748H1MG	C748H2MG
Gul tonerpatron	C746A1YG	C746A2YG
Gul tonerpatron (high yield)*	C748H1YG	C748H2YG
Sort tonerpatron (high yield)	C746H1KG	C746H2KG
* Disse tonerpatroner understøttes kun i C748x-printermodeller.		

Bestilling af en fotokonduktor

En meddelelse vises på printerdisplayet, når en fotokonduktor skal erstattes.

For information om erstatning af en fotokonduktor, skal du følge vejledningen der fulgte med udskriftsforsyningen.

Anbefalede komponentnumre

Navn på komponent	Varenummer
Fotokonduktor	C734X20G
Fotokonduktor, pakke med flere	C734X24G

Bemærkninger:

- Alle fire fotokonduktorer skal udskiftes samtidigt.
- Nulstil vedligeholdelsestælleren, når du har installeret de fire nye fotokonduktorer.

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul

En meddelelse på printerdisplayet vises, når en fuser eller et overførselsmodul skal erstattes.

Du kan få flere oplysninger om erstatning af en fuser eller et overførselsmodul ved at følge vejledningen, der fulgte med udskriftsforsyningen.

Anbefalede varenumre

Navn på komponent	Varenummer
Fuser	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Overførselsmodul	40X8307

Bestilling af en spildtonerflaske

En meddelelse på printerdisplayet vises, når spildtonerflasken skal erstattes.

Du kan få oplysninger om erstatning af en spildtonerflaske ved at følge vejledningen, der fulgte med udskriftsforsyningen.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.

Anbefalet varenummer

Navn på komponent	Varenummer
Spildtonerbeholder	C734X77G