

## Guide des fournitures

### Commande d'une cartouche de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la cartouche de toner et commander immédiatement une nouvelle cartouche.

Remplacez la cartouche de toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 %) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

### Références des cartouches de toner recommandées

| Nom du composant                                 | Cartouches d'impression Lexmark à retourner | Cartouche ordinaire |
|--|---|---------------------|
| Cartouche de toner cyan                          | C746A1CG                                    | C746A2CG            |
| Cartouche de toner cyan haut rendement*          | C748H1CG                                    | C748H2CG            |
| Cartouche de toner magenta                       | C746A1MG                                    | C746A2MG            |
| Cartouche de toner magenta extra haut rendement* | C748H1MG                                    | C748H2MG            |
| Cartouche de toner jaune                         | C746A1YG                                    | C746A2YG            |
| Cartouche de toner jaune extra haut rendement*   | C748H1YG                                    | C748H2YG            |
| Cartouche de toner noire très haut rendement     | C746H1KG                                    | C746H2KG            |

\* Ces cartouches de toner sont pris en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes C748x.

### Commande d'un photoconducteur

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante après le remplacement du photoconducteur.

Remplacez le photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

### Numéros des pièces recommandées

| Nom de la pièce             | Numéro de référence |
|-----------------------------|---------------------|
| Photoconducteur             | C734X20G            |
| Photoconducteur, multi-jeux | C734X24G            |

#### Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Après avoir installé les quatre nouveaux photoconducteurs, vous devez réinitialiser le compteur de maintenance.

### Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer l'unité de fusion ou le module de transfert.

Remplacez l'unité de fusion ou le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

**Numéros des pièces recommandées**

| Nom de la pièce     | Numéro de référence |
|---------------------|---------------------|
| Unité de fusion     | 40X8112 (100 V)     |
|                     | 40X8110 (115 V)     |
|                     | 40X8111 (230 V)     |
| Module de transfert | 40X8307             |

**Commande d'une bouteille de récupération de toner**

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la bouteille de récupération du toner.

Remplacez la bouteille de récupération du toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

**Remarque** : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

**Numéros des pièces recommandées**

| Nom de la pièce                    | Numéro de référence |
|------------------------------------|---------------------|
| Bouteille de récupération de toner | C734X77G            |