

# Guida ai materiali di consumo

## Ordinazione delle cartucce di toner

Quando un messaggio sullo schermo della stampante indica che è necessario sostituire una cartuccia di toner, ordinarne una nuova immediatamente.

Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia di toner, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25%) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

### Cartucce di toner consigliate e numeri di parte

| Nome parte                                                             | Cartuccia restituibile Lexmark | Cartuccia regolare |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Cartuccia toner ciano                                                  | C746A1CG                       | C746A2CG           |
| Cartuccia toner ad alta resa ciano*                                    | C748H1CG                       | C748H2CG           |
| Cartuccia toner magenta                                                | C746A1MG                       | C746A2MG           |
| Cartuccia toner ad alta resa magenta*                                  | C748H1MG                       | C748H2MG           |
| Cartuccia toner giallo                                                 | C746A1YG                       | C746A2YG           |
| Cartuccia toner ad alta resa giallo*                                   | C748H1YG                       | C748H2YG           |
| Cartuccia toner ad alta resa nero                                      | C746H1KG                       | C746H2KG           |
| * Le cartucce di toner sono supportate nei modelli di stampante C748x. |                                |                    |

## Ordinazione di un fotoconduttore

Quando è necessario sostituire un fotoconduttore, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del fotoconduttore, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

### Numeri di parte consigliati

| Nome parte                          | Numero parte |
|-------------------------------------|--------------|
| Fotoconduttore                      | C734X20G     |
| Fotoconduttore, confezione multipla | C734X24G     |

#### Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- reimpostare a zero il contatore di manutenzione in seguito all'installazione di quattro fotoconduttori nuovi.

## Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando è necessario sostituire il fusore o il modulo di trasferimento, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del fusore o del modulo di trasferimento, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

**Numeri di parte consigliati**

| Nome parte              | Numero parte    |
|-------------------------|-----------------|
| Fusore                  | 40X8112 (100 V) |
|                         | 40X8110 (115 V) |
|                         | 40X8111 (230 V) |
| Modulo di trasferimento | 40X8307         |

**Ordinazione di un contenitore toner di scarto**

Quando è necessario sostituire il contenitore del toner di scarto, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

**Nota:** si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

**Numero di parte consigliato**

| Nome parte                  | Numero parte |
|-----------------------------|--------------|
| Contenitore toner di scarto | C734X77G     |