

Rekvisitaveiledning

Bestille en tonerkassett

Når det vises en melding i skrivervinduet om at en tonerkassett må skiftes ut, må du bestille en ny tonerkassett umiddelbart.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter tonerkassett.

Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19798-standarden, med ca. 5 % dekning pr. farge. Svært lav dekning (mindre enn 1,25 %) over tid kan påvirke kapasiteten, og kan føre til at tonerkassettkomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

Anbefalte tonerkassetter og varenumre

Artikkel	Lisensiert for Lexmarks returprogram	Vanlig tonerkassett
Cyan tonerkassett	C746A1CG	C746A2CG
Cyan tonerkassett med høy kapasitet*	C748H1CG	C748H2CG
Magenta tonerkassett	C746A1MG	C746A2MG
Magenta tonerkassett med høy kapasitet*	C748H1MG	C748H2MG
Gul tonerkassett	C746A1YG	C746A2YG
Gul tonerkassett med høy kapasitet*	C748H1YG	C748H2YG
Svart tonerkassett med høy kapasitet	C746H1KG	C746H2KG
* Disse tonerkassettenes støttes bare i C748x-skrivermodeller.		

Bestille en fotoleder

En melding vises i vinduet på skriveren når en fotoleder må skiftes ut.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter fotoleder.

Anbefalte delenumre

Del	Varenummer
Fotoleder	C734X20G
Fotolederenhet, multipakke	C734X24G

Merk:

- Alle de fire fotolederne bør byttes ut samtidig.
- Etter installering av fire nye fotoledere må vedlikeholdstilleren nullstilles.

Bestille fikseringsenhet eller overføringsbelte

En melding vises i vinduet på skriveren når fikseringsenheten eller overføringsbeltet må skiftes ut.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter fikseringsenhet eller overføringsbelte.

Anbefalte delenumre

Del	Varenummer
Fikseringsenhet	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Overføringsbelte	40X8307

Bestille en toneropsamlingsflaske

En melding vises i vinduet på skriveren når toneropsamlingsflasken må skiftes ut.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter toneropsamlingsflaske.

Merk: Det anbefales ikke å bruke toneropsamlingsflasken på nytt.

Anbefalte delenumre

Del	Varenummer
Toneropsamlingsflaske	C734X77G