

Руководство по принадлежностям

Заказ картриджа с тонером

Если на дисплее принтера отображается сообщение о необходимости замены определенного картриджа с тонером, закажите его немедленно.

Инструкции по замене картриджа с тонером можно прочитать в прилагающемся к нему листе.

Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 (с областью покрытия каждым цветом около 5%). Печать с очень малой областью покрытия (менее 1,25%) в течение продолжительного времени может отрицательно отразиться на ресурсе, а также привести к выходу из строя деталей картриджа раньше, чем закончится тонер.

Рекомендуемые картриджи с тонером и номера по каталогу

Название комплектующего	Картридж Lexmark, возвращаемый в рамках программы возврата	Обычный картридж
Картридж с голубым тонером Картридж высокой емкости с голубым тонером*	C746A1CG C748H1CG	C746A2CG C748H2CG
Картридж с пурпурным тонером Картридж высокой емкости с пурпурным тонером*	C746A1MG C748H1MG	C746A2MG C748H2MG
Картридж с желтым тонером Картридж высокой емкости с желтым тонером*	C746A1YG C748H1YG	C746A2YG C748H2YG
Картридж высокой емкости с черным тонером	C746H1KG	C746H2KG

* Эти картриджи с тонером поддерживаются только в моделях принтера C748x.

Заказ фотопроводника

При необходимости замены фотопроводника на дисплее принтера отобразится сообщение.

Инструкции по замене фотопроводника тонера можно прочитать в прилагающемся к нему листе.

Рекомендуемые номера комплектующих

Название комплектующего	Номер по каталогу
Фотопроводник	C734X20G
Фотопроводник, комплект Multi-Pack	C734X24G

Примечания.

- Все четыре фотопроводника следует менять одновременно.
- После установки четырех новых фотопроводников необходимо сбросить счетчика обслуживания.

Заказ термоблока или модуля переноса

При необходимости замены термоблока или модуля переноса на дисплее принтера отображается сообщение.

Инструкции по замене термоблока или модуля переноса можно прочитать в прилагающемся к ним листе.

Рекомендуемые номера комплектующих

Название комплектующего	Номер по каталогу
Термоблок	40X8112 (100 В)
	40X8110 (115 В)
	40X8111 (230 В)
Модуль переноса	40X8307

Заказ контейнера для отработанного тонера

При необходимости замены контейнера для отработанного тонера на дисплее принтера отображается сообщение.

Инструкции по замене контейнера для отработанного тонера можно прочитать в прилагающемся к нему листе.

Примечание. Повторное использование контейнера для отработанного тонера не рекомендуется.

Рекомендуемый номер комплектующей

Название комплектующего	Номер по каталогу
Контейнер для отработанного тонера	C734X77G