

Příručka pro spotřební materiál

Následující tabulka obsahuje čísla součástí, která slouží pro objednávání položek spotřebního materiálu.

Objednání tiskové kazety

Pokud se zobrazí hlášení **88 [barva] kazeta dochází.** nebo **88 [barva] kazeta je téměř prázdná.**, objednejte novou kazetu.

Odhadovaná hodnota výtěžnosti kazety je ve shodě s normou ISO/IEC 19798. Velmi nízké pokrytí (méně než 1,25 %) může mít v delším období negativní vliv na skutečnou výtěžnost a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Doporučená tisková kazeta a číslo dílu

Název součásti	Kazeta návratového programu společnosti Lexmark	Běžná kazeta
Azurová tisková kazeta	C792A1CG	C792A2CG
Extra vysokokapacitní azurová tisková kazeta	C792X1CG	C792X2CG
Purpurová tisková kazeta	C792A1MG	C792A2MG
Extra vysokokapacitní purpurová tisková kazeta	C792X1MG	C792X2MG
Žlutá tisková kazeta	C792A1YG	C792A2YG
Extra vysokokapacitní žlutá tisková kazeta	C792X1YG	C792X2YG
Černá tisková kazeta	C792A1KG	C792A2KG
Extra vysokokapacitní černá tisková kazeta	C792X1KG	C792X2KG

Objednání zapékače nebo přenosového modulu

Když se zobrazí zpráva **80 Končí životnost zapékače** nebo **83 Končí životnost přenosového modulu**, objednejte náhradní zapékač anebo přenosový modul.

Když se zobrazí zpráva **80 Vyměňte zapékač** nebo **83 Vyměňte přenosový modul**, nainstalujte nový zapékač anebo přenosový modul. Informace o instalaci naleznete v materiálech, které byly se součástí dodány.

Název součásti	Číslo součásti
Zapékač	40X7102 (100 V)
	40X7100 (115 V)
	40X7101 (230 V)
Přenosový modul	40X7103

Objednání nádoby na odpadní toner

Když se zobrazí zpráva **82 Nádobka na odpadní toner téměř plná**, objednejte náhradní nádobku na odpadní toner.

Vyměňte nádobku na odpadní toner ve chvíli, kdy se objeví zpráva **82 Vyměňte nádobku na odpadní toner**.

Poznámka: Opakované použití nádoby na odpadní toner se nedoporučuje.

Název součásti	Výrobní číslo
Nádobka na odpadní toner	C792X77G