

Vejledning til forbrugsstoffer

Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Bestilling af en tonerkassette

Når meddelelsen **88 [farve] kassette er snart brugt** eller **88 [farve] kassette næsten tom** vises, skal du bestille en ny kassette.

Estimeret ydelse for kassette er baseret på standarden ISO/IEC 19798. Meget lav udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for den pågældende farve, og det kan beskadige kassettedeile, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Navn på komponent	Lexmark returprogram for tonerkassetter	Normal blækpatron
Cyan tonerkassette	C792A1CG	C792A2CG
Cyan tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1CG	C792X2CG
Magenta tonerkassette	C792A1MG	C792A2MG
Magenta tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1MG	C792X2MG
Gul tonerkassette	C792A1YG	C792A2YG
Gul tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1YG	C792X2YG
Sort tonerkassette	C792A1KG	C792A2KG
Sort tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1KG	C792X2KG

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul

Når **80 Fuser snart opbrugt** eller **83 Advarsel om levetid for overføringsmodul** vises, skal du bestille en reservefuser eller overførselsmodul.

Når **80 Udskift Fuser** eller **83 Udskift overføringsmodul** vises, skal du installere den nye fuser eller det nye overføringsmodul. Du kan finde oplysninger om installation i den dokumentation, som leveres sammen med delen.

Navn på komponent	Varenummer
Fuser	40X7102 (100 volt) 40X7100 (115 volt) 40X7101 (230 volt)
Overførselsmodul	40X7103

Bestilling af en spildtonerflaske

Når **82 Spildtonerboks er næsten fuld** vises, skal du bestille en ny spildtonerbeholder.

Når **82 Udskift spildtonerboks** vises, skal du udskifte spildtonerbeholderen.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.

Navn på komponent	Varenummer
Spildtonerbeholder	C792X77G