

Guida ai materiali di consumo

La tabella riportata di seguito contiene un elenco di codici per richiedere i materiali di consumo.

Ordinazione di una cartuccia di stampa

Quando viene visualizzato il messaggio **88 [colore] in esaurimento** o **88 Cartuccia [colore] quasi esaurita**, ordinare una nuova cartuccia.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798. La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25%) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Cartuccia di stampa consigliata e numero parte

Nome parte	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia regolare
Cartuccia di stampa ciano	C792A1CG	C792A2CG
Cartuccia di stampa ciano a lunghissima durata	C792X1CG	C792X2CG
Cartuccia di stampa magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartuccia di stampa magenta a lunghissima durata	C792X1MG	C792X2MG
Cartuccia di stampa giallo	C792A1YG	C792A2YG
Cartuccia di stampa giallo a lunghissima durata	C792X1YG	C792X2YG
Cartuccia di stampa nera	C792A1KG	C792A2KG
Cartuccia di stampa nera lunghissima durata	C792X1KG	C792X2KG

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Unità fusione in esaurimento** o **83 Modulo di trasferimento in esaurimento**, ordinare un'unità di fusione o un modulo di trasferimento sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Sostituire unità di fusione** o **83 Sostituire modulo di trasferimento**, installare la nuova unità di fusione o il nuovo modulo di trasferimento. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con la parte.

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X7102 (100 volt) 40X7100 (115 volt) 40X7101 (230 volt)
Modulo di trasferimento	40X7103

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Contenitore toner di scarto quasi pieno** ordinare un contenitore del toner di scarto di ricambio.

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Sostituire contenitore toner di scarto** sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Nome parte	Numero parte
Contenitore toner di scarto	C792X77G