

소모품 설명서

다음 표에는 소모품을 주문하기 위한 부품 번호가 나와 있습니다.

잉크 카트리지 주문

88 [색상] 카트리지 부족(cartridge low) 또는 88 [색상] 카트리지가 거의 없음(cartridge nearly low) 이 나타나면 새 카트리지를 주문하십시오.

카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

권장 잉크 카트리지 및 부품 번호

| 부품 이름 | Lexmark 반환 프로그램 카트리지 | 일반 카트리지 |
|------------------|----------------------|----------|
| 청록색 잉크 카트리지 | C792A1CG | C792A2CG |
| 청록색 초대용량 잉크 카트리지 | C792X1CG | C792X2CG |
| 자홍색 잉크 카트리지 | C792A1MG | C792A2MG |
| 자홍색 초대용량 잉크 카트리지 | C792X1MG | C792X2MG |
| 노랑색 잉크 카트리지 | C792A1YG | C792A2YG |
| 노랑색 초대용량 잉크 카트리지 | C792X1YG | C792X2YG |
| 검정색 잉크 카트리지 | C792A1KG | C792A2KG |
| 검정색 초대용량 잉크 카트리지 | C792X1KG | C792X2KG |

퓨저 또는 전송 모듈 주문

80 퓨저 수명 경고(80 Fuser Life Warning) 또는 83 전송 모듈 수명 경고(83 Transfer Module Life Warning)가 나타나면 교체 퓨저 또는 전송 모듈을 주문합니다.

80 퓨저 교체(80 Replace Fuser) 또는 83 전송 모듈 교체(83 Replace Transfer Module)가 나타나면 새 퓨저 또는 새 전송 모듈을 설치합니다. 설치에 대한 자세한 내용은 부품과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

| 부품 이름 | 부품 번호 |
|------------------------|-----------------|
| 퓨저(Fuser) | 40X7102(100 볼트) |
| | 40X7100(115 볼트) |
| | 40X7101(230 볼트) |
| 전송 모듈(Transfer Module) | 40X7103 |

폐토너통 주문

82 폐토너통 거의 다 찼음(waste toner bottle nearly full)이 나타나면 새 폐토너통을 주문하십시오.

82 폐토너통 교체(Replace waste toner bottle)가 나타나면 폐토너통을 교체하십시오.

참고: 폐토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

| 부품 이름 | 부품 번호 |
|-------|----------|
| 페토너통 | C792X77G |