

Rekvisitaveiledning

Tabellen nedenfor viser varenumrene for bestilling av rekvisita.

Bestille tonerkassetter

Når meldingen **88 [farge] kassett snart tom** eller **88.xx [farge] tonerkassett snart tom** vises, må du bestille en ny tonerkassett.

Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19798-standarden. Svært lav dekning (mindre enn 1,25 %) over tid kan påvirke kapasiteten, og kan føre til at tonerkassettkomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

Anbefalte tonerkassetter og varenummer

Artikkel	Lisensiert for Lexmarks returprogram	Vanlig tonerkassett
Cyan tonerkassett	C792A1CG	C792A2CG
Cyan tonerkassett med ekstra høy kapasitet	C792X1CG	C792X2CG
Magenta tonerkassett	C792A1MG	C792A2MG
Magenta tonerkassett med ekstra høy kapasitet	C792X1MG	C792X2MG
Gul tonerkassett	C792A1YG	C792A2YG
Gul tonerkassett med ekstra høy kapasitet	C792X1YG	C792X2YG
Sort tonerkassett	C792A1KG	C792A2KG
Sort tonerkassett med ekstra høy kapasitet	C792X1KG	C792X2KG

Bestille fikseringsenhet eller overføringsbelte

Hvis meldingen **80 Fikseringsenhet snart oppbrukt** eller **83 Overføringsmodul snart oppbrukt** vises, må du bestille en ny fikseringsenhet eller et nytt overføringsbelte.

Når meldingen **80 Skift fikseringsenhet** eller **83 Bytt overføringsmodul** vises, må du installere den nye fikseringsenheten eller det nye overføringsbeltet. Se i dokumentasjonen som følger med delen, for mer informasjon.

Del	Varenummer
Fikseringsenhet	40X7102 (100 volt)
	40X7100 (115 volt)
	40X7101 (230 volt)
Overføringsbelte	40X7103

Bestille en toneropsamlingsflaske

Når **82 Toneropsamlingsflaske nesten full** vises, må du bestille en ny toneropsamlingsflaske.

Når **82 Bytt opsamlingsflaske for toner** vises, må du bytte toneropsamlingsflasken.

Merk: Det anbefales ikke å bruke toneropsamlingsflasken på nytt.

Del	Varenummer
Toneropsamlingsflaske	C792X77G