

# 信息指南

## 帮助菜单

帮助菜单由一系列以 PDF 文件格式保存在打印机中的帮助页组成。它们包含有关使用打印机和执行打印任务的信息。打印机中存有英语、法语、德语和西班牙语版本的文件。其他译文可从 Lexmark 的 Web 站点：[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) 上获得。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
颜色质量	提供有关调整和定制彩色输出的信息
打印质量	提供有关解决打印质量问题的信息
打印指南	提供有关加载纸张和其他特殊介质的信息
介质指南	提供进纸匣和进纸器中支持的纸张尺寸的列表
打印缺陷指南	提供帮助以确定造成重复缺陷的打印机部件
菜单一览表	提供打印机控制面板菜单和设置的列表
信息指南	提供找到其他信息的帮助
连接指南	提供有关本地（USB）或网络连接打印机的信息
移动指南	提供安全移动打印机的指导
耗材指南	提供用于订购耗材的部件号

## 设置页

随打印机附带的设置页提供有关设置打印机及其选件的信息。

## 软件和文档 CD

随打印机附带的 *软件和文档 CD* 包括 *用户指南*。*用户指南* 提供有关加载纸张、打印、订购耗材、疑难解答、清除卡纸、维护打印机、定制主屏幕和使用解决方案的信息。

如需更新，请检查我们的 Web 站点：<http://support.lexmark.com>。

## 其他语言支持

在 *软件和文档 CD* 上也提供了 *用户指南*、*快速参考* 和 *网络连接指南* 的其他语言版本。