

Informationsvejledning

Menuen Hjælp

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printerens som PDF-filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printerens og udførelse af udskrivningsopgaver.

Der er gemt engelske, franske, tyske og spanske udgaver på printerens. Der findes andre oversættelser på Lexmarks websted på www.lexmark.com.

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger
Farve kvalitet	Indeholder oplysninger om justering og tilpasning af farveudskrivning
Udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om løsning af problemer med udskriftskvalitet
Vejledning til udskrivning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Vejledning til medier	Indeholder en liste over understøttede papirstørrelser i bakker, skuffer og fødere
Vejledning til udskrivningsfejl	Indeholder hjælp til bestemmelse af den printerdel, der forårsager en gentagende fejl
Menuen Kort	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printerens
Informationsvejledning	Indeholder hjælp til søgning efter ydeligere oplysninger
Vejledning til tilslutning	Indeholder oplysninger om lokal tilslutning af printerens (USB) eller tilslutning til et netværk
Vejledning til transport	Indeholder instruktioner til sikker flytning af printerens
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder varenumre til bestilling af forbrugsstoffer

Installations- ark

Installations-arket som leveres med printerens indeholder oplysninger om printerens opsætning.

Cd'en Software og dokumentation

Cd'en *Software og dokumentation*, der følger med printerens, indeholder en *Brugervejledning*. *Brugervejledningen* indeholder oplysninger om ilægning af papir, udskrivning, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding, fjernelse af papirstop og vedligeholdelse af printerens.

Understøttelse af andre sprog

Brugervejledningen, *Oversigtsvejledningen* og *Netværksguiden* findes på andre sprog på cd'en *Software og dokumentation*.