

Guia de suprimentos

Solicitando cartuchos de toner

Quando **88.xx [color] cartridge low** (88.xx cartucho [cor] baixo) ou **88.xx [color] cartridge nearly low** (88.xx Cartucho [cor]) quase vazio) aparecer, faça o pedido de um novo cartucho.

Quando **88.2x Replace [color] cartridge** (88.2x Substituir cartucho [cor]) aparecer, substitua o cartucho especificado.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISSO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5% por cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25% por cor) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Cartuchos de toner e números de peça recomendados

| Nome do componente | Número de peça |
|--|----------------|
| Cartucho de toner preto de alto rendimento | C925H2KG |
| Cartucho de toner amarelo de alto rendimento | C925H2YG |
| Cartucho de toner magenta de alto rendimento | C925H2MG |
| Cartucho de toner ciano de alto rendimento | C925H2CG |

Fazer o pedido de unidades de imagem

Quando **84.xx [Color] imaging unit low** ou **84.xx [Color] imaging unit nearly low** for exibido, faça o pedido de uma nova unidade de imagem.

Quando **84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge** for exibido, troque a unidade de imagem especificada e o cartucho de toner.

Unidades de imagem recomendadas e números de peça

| Nome do componente | Número de peça |
|---------------------------|----------------|
| Unidade de imagem preta | C925X72G |
| Unidade de imagem amarela | C925X75G |
| Unidade de imagem magenta | C925X74G |
| Unidade de imagem ciã | C925X73G |

Fazendo o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência

Quando **80.xx Fuser life warning**, **80.xx Fuser near life warning** ou **83.xx Transfer module life warning** aparecer, faça o pedido do fusor ou módulo de transferência para substituição.

Quando **80.xx Replace fuser** ou **83.xx Replace transfer module** for exibida, instale o novo fusor ou o novo módulo de transferência. Para obter informações sobre instalação, consulte a documentação fornecida com a peça.

| Nome do componente | Número de peça |
|-------------------------|---------------------|
| Fusor | 40X6094 (100 volts) |
| | 40X6013 (110 volts) |
| | 40X6093 (220 volts) |
| Módulo de transferência | 40X6011 |

Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Quando **82.xx Waste toner bottle nearly full** (82.xx O recipiente coletor de toner está quase cheio) for exibida, faça o pedido de um recipiente de resíduo de toner de substituição.

Quando **82.xx Replace waste toner bottle** (82.xx Trocar recipiente de resíduos de toner) for exibida, troque o recipiente de resíduo de toner.

Nota: Não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

| Nome do componente | Número de peça |
|--------------------------------|----------------|
| Recipiente de resíduo de toner | C925X76G |