

Utskriftsfelguide

Mått på återkommande fel

Para ihop en uppsättning återkommande fel i en utskrift med märkena på en av de lodräta raderna. Den rad som bäst motsvarar felen på utskriften anger vilken del det är som orsakar felet.

Obs! Se till att det aktuella valet i skrivaren för Skala för att passa i PDF-menyn är inställt på Nej för att linjalerna ska skrivas ut i rätt storlek.

Byt bildhanteringsenheten om de återkommande felen visas med dessa mått:

- efter varje 41 mm på sidan
- efter varje 75 mm på sidan

Byt fixeringsenheten om de återkommande felen visas efter varje 141 mm på utskriften.

Byt överföringsbandet om de återkommande felen visas efter varje 38 mm på utskriften.

Obs! Skrivaren har fyra bildhanteringsenheter. Byt bildhanteringsenheten som har samma färg som det återkommande utskriftsfelet.

