

信息指南

帮助菜单

帮助菜单由一系列以 PDF 文件格式保存在打印机中的帮助页组成。它们包含有关使用打印机和执行打印任务的信息。打印机中存有英语、法语、德语和西班牙语版本的文件。其他译文可从 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上获得。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
颜色质量	提供有关调整和定制彩色输出的信息
打印质量	提供有关解决打印质量问题的信息
打印指南	提供有关加载纸张和其他特殊介质的信息
介质指南	提供进纸匣和进纸器中支持的纸张尺寸的列表
打印缺陷指南	提供帮助以确定造成重复缺陷的打印机部件
菜单一览表	提供打印机控制面板菜单和设置的列表
信息指南	提供找到其他信息的帮助
连接指南	提供有关本地（USB）或网络连接打印机的信息
移动指南	提供安全移动打印机的指导
耗材指南	提供用于订购耗材的部件号

设置说明页

与打印机包装在一起的设置说明页提供有关设置打印机的信息。

Software and Documentation CD

与打印机包装在一起的 *Software and Documentation CD* 包括 *用户指南*。*用户指南*提供有关加载纸张、打印、订购耗材、疑难解答、清除卡纸和维护打印机的信息。

其他语言支持

在 *软件和文档 CD* 上也提供了 *用户指南*、*快速参考*和 *网络连接指南*的其他语言版本。