

Tilkobling

Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver

Merk: Når du installerer en lokalt tilkoblet skriver og operativsystemet ikke støttes av CDen *Programvare og dokumentasjon*, må du bruke Veiviser for skriverinstallasjon.

Du kan finne oppdateringer for skriverprogramvaren på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Hva er lokal utskrift?

Lokal utskrift er utskrift fra en lokalt tilkoblet skriver (en skriver som er koblet direkte til datamaskinen med en USB-kabel eller parallellkabel). Når du installerer denne typen skriver med en USB-kabel, bør du installere skriverprogramvaren før du kobler til USB-kabelen. Se installeringsdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren på de fleste Windows-operativsystemene.

Installere programvare ved hjelp av CDen

Du kan installere skriverprogramvare for følgende operativsystemer ved hjelp av CDen *Programvare og dokumentasjon*:

- Windows Vista
- Windows Server 2003 og Windows Server 2003 x64
- Windows XP og Windows XP x64 bit Edition
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 98 Second Edition (USB støttes ikke)

1 Sett inn CDen *Programvare og dokumentasjon*.

Hvis installerings-skjermen ikke vises, kan du klikke på **Start** → **Kjør** og deretter skrive inn **D:\setup.exe**, der D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.

2 Velg **Install Printer and Software** (Installer skriver og programvare).

3 Velg **Suggested** (Foreslått), og klikk deretter på **Next** (Neste).

4 Velg **Local Attach** (Lokalt tilknyttet), og klikk deretter på **Next** (Neste). Skriverprogramvaren kopieres til datamaskinen.

5 Koble til USB-kabelen eller parallellkabelen, og slå deretter på skriveren igjen.

Plug-and-play-skjermen vises, og det opprettes et skriverobjekt i skrivermappen.

Installere programvare ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon

Du kan installere skriverprogramvare for følgende operativsystemer:

- Windows 98 First Edition (USB støttes ikke)
- Windows 95 (USB støttes ikke)

- 1 Sett inn CDen *Programvare og dokumentasjon*.
Klikk på **Avslutt** hvis CDen starter automatisk.
- 2 Klikk på **Start** → **Innstillinger** → **Skrivere**, og klikk deretter på **Legg til skriver** for å starte Veiviser for skriverinstallasjon.
- 3 Når du blir bedt om det, må du velge å installere en lokal skriver og deretter klikke på **Har diskett**.
- 4 Angi plasseringen til skriverprogramvaren. Banen bør omtrent være slik: **D:\Drivers\Print\Win_9xMe**, der D er bokstaven til CD-ROM-stasjonen.
- 5 Klikk på **OK**.

Windows-instruksjoner for nettverkstilkoblede skrivere

Hva er nettverksutskrift?

I Windows-miljøer kan nettverksskrivere konfigureres for direkte eller delt utskrift. Begge disse metodene for nettverksutskrift krever at du installerer skriverprogramvare og oppretter en nettverksport.

Utskriftsmetode	Eksempel
<p>IP-utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriveren er koblet direkte til nettverket med en nettverkskabel, for eksempel en Ethernet-kabel. • Skriverprogramvaren blir vanligvis installert på hver enkelt datamaskin i nettverket. 	
<p>Delt utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriveren er koblet til en av nettverksdatamaskinene med en lokal kabel, for eksempel en USB- eller parallellkabel. • Skriverprogramvaren blir installert på datamaskinen som er koblet til skriveren. • Under installeringen av programvare konfigureres skriveren til å være "delt" slik at andre nettverksdatamaskiner kan sende utskriftsjobber til den. 	

Installere programvare for direkte IP-utskrift

- 1 Sett inn CDen *Programvare og dokumentasjon*.
Hvis installerings-skjermen ikke vises, kan du klikke på **Start** → **Kjør** og deretter skrive inn **D:\setup.exe**, der D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.
- 2 Velg **Install Printer and Software** (Installer skriver og programvare).
- 3 Velg **Suggested** (Foreslått), og klikk deretter på **Next** (Neste).
Merk: Velg **Custom** (Egendefinert) i stedet for **Suggested** (Foreslått) hvis du vil velge komponentene du vil installere.
- 4 Velg **Network Attached** (Nettverkstilknyttet), og klikk deretter på **Next** (Neste).
- 5 Velg skrivermodellen du installerer.
Skriveren oppdages automatisk i nettverket, og det tilordnes automatisk en IP-adresse.

6 Velg skriveren du vil skrive ut på, fra listen over skrivere.

Merk: Hvis skriveren ikke vises på listen, må du klikke på **Add Port** (Legg til port), og deretter følge instruksjonene på skjermen.

7 Klikk på **Finish** (Fullfør) for å fullføre installeringen.

8 Klikk på **Done** (Ferdig) for å avslutte installasjonsprogrammet.

Installere programvare for delt utskrift

Konfigurerings av delt utskrift foregår over flere trinn og bør derfor gjøres i følgende rekkefølge:

1 Installer skriverprogramvaren på datamaskinen som er koblet til skriveren.

a Sett inn CDen *Programvare og dokumentasjon*.

Hvis installerings-skjermen ikke vises, kan du klikke på **Start → Kjør** og deretter skrive inn **D:\setup.exe**, der D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.

b Velg **Install Printer and Software** (Installer skriver og programvare).

c Velg **Suggested** (Foreslått), og klikk deretter på **Next** (Neste).

d Velg **Local Attach** (Lokalt tilknyttet), og klikk deretter på **Next** (Neste).

Skriverprogramvaren kopieres til datamaskinen.

e Koble til USB-kabelen eller parallellkabelen, og slå deretter på skriveren igjen. Plug-and-play-skjermen vises, og det opprettes et skriverobjekt i skrivermappen.

2 Del skriveren i nettverket.

a Åpne skrivermappen for operativsystemet.

b Velg skriverobjektet.

c Klikk på alternativet for å dele skriveren i utskriftsegenskapene. Dette innebærer at du må tilordne et delt navn til skriveren.

d Klikk på **OK**. Hvis det mangler filer, kan du bli bedt om å sette inn operativsystem-CDen.

e Kontroller følgende for å være sikker på at skriveren ble delt:

- Skriverobjektet i skrivermappen er merket med et symbol som viser at skriveren er delt. Det kan for eksempel vises en hånd under skriverobjektet.
- Søk i Andre maskiner eller Mine nettverkssteder. Finn navnet på vertsdatabasemaskinen, og se etter navnet som er tilordnet til skriveren.

3 Koble andre nettverksdatabasemaskiner til skriveren.

Bruke node-til-node-metoden

a Åpne skrivermappen for operativsystemet.

b Klikk på **Legg til skriver** for å starte veiviseren for skriverinstallasjon.

c Velg å installere en nettverksskriver.

d Skriv inn skrivernavnet eller URL-adressen (hvis du er tilkoblet Internett eller et intranett), og klikk på **Neste**. Hvis skrivernavnet eller URL-adressen er ukjent, kan du la tekstboksen være tom og klikke på **Neste**.

e Velg nettverksskriveren på listen Delte skrivere. Hvis skriveren ikke vises på listen, må du oppgi banen til skriveren i tekstboksen. Banen ligner på dette: \\[serververtsnavn][navn på delt skriver]. Serververtsnavnet er navnet på servermaskinen som identifiserer den i nettverket. Navnet på den delte skriveren blir tilordnet under installeringsprosessen.

f Klikk på **OK**.

- g** Skriv ut en testside når installeringen er fullført.
- h** Gjenta trinn a til trinn g for å gjøre det mulig for hver datamaskin i nettverket å skrive ut på den delte skriveren.

Bruke pek-og-skriv ut-metoden

- a** Dobbeltklikk på **Andre maskiner** eller **Mine nettverkssteder** på skrivebordet til nettverksdatamaskinen som du vil aktivere for utskrift fra den delte skriveren.
- b** Finn vertsnavnet til datamaskinen som er koblet til skriveren, og dobbeltklikk på det.
- c** Høyreklikk på navnet på den delte skriveren, og velg alternativet for å installere skriveren på nettverksdatamaskinen. Vent noen minutter på at prosessen fullføres. Hvor lang tid dette tar, avhenger blant annet av nettverkstrafikken.
- d** Lukk Andre maskiner eller Mine nettverkssteder.
- e** Skriv ut en testside.
- f** Gjenta trinn a til trinn e for å gjøre det mulig for hver datamaskin i nettverket å skrive ut på den delte skriveren.

Merk:

- Hvis du vil vite mer om dette, kan du se Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com. Se etter en artikkel i kunnskapsbasen om 64-biters-støtte.
- Denne metoden kan være den mest fornuftige bruken av systemressurser. Datamaskinen som er koblet til skriveren, behandler alle utskriftsjobbene, inkludert de som rutes fra andre datamaskiner i nettverket. Det betyr at andre datamaskiner i nettverket kan gå tilbake til annen bruk mye raskere. Med denne metoden installeres bare et delsett av skriverprogramvaren på hver datamaskin i nettverket.

Installere ekstra skriverprogramvare

Hvis du vil bruke noen av de andre programmene som er tilgjengelige på CDen *Programvare og dokumentasjon*, kan du installere dem ved å følge denne banen for tilpasset installering:

1 Sett inn CDen *Programvare og dokumentasjon*.

Hvis installerings-skjermen ikke vises, kan du klikke på **Start** → **Kjør** og deretter skrive inn **D:\setup.exe**, der D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.

2 Velg **Install Printer and Software** (Installer skriver og programvare).

3 Velg **Custom** (Tilpasset), og klikk deretter på **Next** (Neste).

4 Velg **Select Components** (Velg komponenter), og klikk deretter på **Next** (Neste).

5 Angi om du vil installere programvaren på din **lokale** datamaskin eller på en **ekstern** datamaskin i nettverket, og klikk deretter på **Next** (Neste).

6 Klikk på plusstegnet i boksen under Select Components (Velg komponenter) for å vise listen over tilgjengelige programmer.

7 Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hvert program du vil installere, og klikk deretter på **Finish** (Fullfør). Programvaren kopieres til datamaskinen.

8 Koble til USB-kabelen eller parallellkabelen, og slå deretter på skriveren igjen.

Plug-and-play-skjermen vises, og det opprettes et skriverobjekt i skrivermappen.

Mac-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver

Før du installerer skriverprogramvare

En lokalt tilkoblet skriver er en skriver som er koblet til en datamaskin via en USB-kabel. Når du installerer denne typen skriver, må du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Se installeringsdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren.

Merk: En PPD-fil for skriveren kan også lastes ned som en programvarepakke fra Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Opprette en kø i utskriftssenteret eller i skriveroppsettverktøyet

I forbindelse med lokal utskrift må du opprette en utskriftskø:

- 1 Installer en PPD-fil (PostScript Printer Description) på datamaskinen. En PPD-fil gir detaljert informasjon til Mac-maskinen om egenskapene til skriveren.
 - a Sett inn CDen *Programvare og dokumentasjon*.
 - b Dobbeltklikk på installasjonspakken for skriveren.
 - c Klikk på **Continue** (Fortsett) på velkomstskjermen, og klikk deretter på **Continue** (Fortsett) på nytt etter at du har vist Readme-filen.
 - d Klikk på **Continue** (Fortsett) etter at du har lest lisensavtalen, og klikk deretter på **Agree** (Enig) for å godta betingelsene i avtalen.
 - e Velg et mål, og klikk på **Continue** (Fortsett).
 - f Klikk på **Install** (Installer) i vinduet Easy Install (Enkel installering).
 - g Skriv inn brukerpassordet, og klikk deretter på **OK**. All den nødvendige programvaren er installert på datamaskinen.
 - h Klikk på **Close** (Lukk) når installeringen er fullført.
- 2 Åpne Finder, og velg **Programmer** og deretter **Verktøy**.
- 3 Dobbeltklikk på **Utskriftssenter** eller **Skriveroppsettverktøy**.
- 4 Kontroller at utskriftskøen ble opprettet.
 - Hvis den USB-tilkoblede skriveren vises på skriverlisten, kan du avslutte utskriftssenteret eller skriveroppsettverktøyet.
 - Hvis skriveren ikke vises på skriverlisten, må du kontrollere at USB-kabelen er riktig koblet til, og at skriveren er slått på. Hvis skriveren vises på listen over skrivere, kan du avslutte utskriftssenteret eller skriveroppsettverktøyet.

Mac-instruksjoner for nettverkstilkoblede skrivere

Installere programvare for nettverksutskrift

Hvis du vil skrive ut på en nettverksskriver, må hver Macintosh-bruker installere en spesialutviklet PPD-fil (PostScript Printer Description) og opprette en utskriftskø i utskriftssenteret eller skriveroppsettverktøyet.

- 1 Installer en PPD-fil på datamaskinen.
 - a Sett inn CDen *Programvare og dokumentasjon*.
 - b Dobbeltklikk på installasjonspakken for skriveren.

- c Klikk på **Continue** (Fortsett) på velkomstskjermbildet, og klikk deretter på **Continue** (Fortsett) på nytt etter at du har vist Readme-filen.
 - d Klikk på **Continue** (Fortsett) etter at du har lest lisensavtalen, og klikk deretter på **Agree** (Enig) for å godta betingelsene i avtalen.
 - e Velg et mål, og klikk på **Continue** (Fortsett).
 - f Klikk på **Install** (Installer) i vinduet Easy Install (Enkel installering).
 - g Skriv inn brukerpassordet, og klikk deretter på **OK**. All den nødvendige programvaren er installert på datamaskinen.
 - h Klikk på **Close** (Lukk) når installeringen er fullført.
- 2 Opprett en utskriftskø i Utskriftssenter eller i Skriveroppsettverktøy.
- **Ved hjelp av AppleTalk-utskrift**
 - a Åpne Finder og velg **Programmer** og deretter **Verktøy**.
 - b Dobbeltklikk på **Utskriftssenter** eller **Skriveroppsettverktøy**.
 - c Velg **Legg til skriver** på Skriver-menyen.
 - d Velg **AppleTalk** på lokalmenyen.
 - e Velg AppleTalk-sonen på listen.
Se nettverksoppsettsiden under AppleTalk-overskriften hvis du vil ha informasjon om hvilken sone eller skriver du skal velge. Se *Brukerhåndbok* hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut en nettverksoppsettside.
 - f Velg den nye skriveren på listen, og klikk deretter på **Legg til**.
 - **Ved hjelp av IP-utskrift**
 - a Åpne Finder og velg **Programmer** og deretter **Verktøy**.
 - b Dobbeltklikk på **Utskriftssenter** eller **Skriveroppsettverktøy**.
 - c Velg **Legg til skriver** på Skriver-menyen.
 - d Velg **IP-utskrift** på lokalmenyen.
 - e Oppgi IP-adressen eller DNS-navnet til skriveren i adresseboksen for skriveren.
Du kan finne TCP/IP-adressen på nettverksoppsettsiden. Se *Brukerhåndbok* hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut en nettverksoppsettside.
 - f Velg skriveren på lokalmenyen for skrivermodellen.
 - g Velg den nye skriveren på listen, og klikk deretter på **Legg til**.

Installere annen programvare for Macintosh

Følgende Macintosh-verktøy finnes i Mac-delen av CDen *Programvare og dokumentasjon*:

- Printer File Loader (Filinnlasting for skriver)
- Printer Status (Skriverstatus)
- Auto Updater (Autooppdatering)
- Printer Settings (Skriverinnstillinger)

Dokumentasjonen for programvare og verktøy blir kopiert til Macintosh-harddisken under skriverinstalleringen.