

# Medievejledning

Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser. Vælg brugerdefinerede størrelser op til det maksimum, der er angivet til indstillingen Universal.

## Papirstørrelser, der understøttes af printerens

Papirstørrelse	Dimensioner	Skuffe til 520 ark (standard eller ekstraudstyr)	Højkapacitetsarkføder	MP-arkføder	Dupleksenhed
<b>A3</b>	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 ")	✓	X	✓	✓
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1</sup></b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ")	✓	X	✓	X
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")	X	X	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13")	✓	X	✓	✓
<b>JIS B4</b>	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 ")	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Statement<sup>1</sup></b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")	✓	X	✓	X
<b>Tabloid</b>	279 x 432 mm (11 x 17 ")	✓	X	✓	✓
<b>Universal</b>	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 ") op til 305 x 483 mm (11,7 x 19 ") <sup>2</sup>	X	X	✓	✓
<b>7 3/4-konvolut (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Printeren kan ikke registrere A5 og statement-papirstørrelser samtidigt. Via menuen Size Sensing (Størrelsesregistrering) kan du angive, hvilken størrelse du vil have printerens til at registrere. Denne indstilling gælder for alle automatiske skuffer undtagen MP-arkføderen. MP-arkføderen understøtter begge størrelser.

<sup>2</sup> Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkelt-sided). Til dupleksudskrivning (to-sided) er mindstestørrelsen 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 ") og maksimumstørrelsen er 297 x 432 mm (11,7 x 17 ").

Papirstørrelse	Dimensioner	Skuffe til 520 ark (standard eller ekstraudstyr)	Højkapacitetsarkføder	MP-arkføder	Dupleksenhed
<b>B5 -konvolut</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	X	✓	X
<b>C5 -konvolut</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 ")	X	X	✓	X
<b>9 -konvolut</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")	X	X	✓	X
<b>10 -konvolut</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")	X	X	✓	X
<b>DL -konvolut</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Printeren kan ikke registrere A5 og statement-papirstørrelser samtidigt. Via menuen Size Sensing (Størrelsesregistrering) kan du angive, hvilken størrelse du vil have printeren til at registrere. Denne indstilling gælder for alle automatiske skuffer undtagen MP-arkføderen. MP-arkføderen understøtter begge størrelser.

<sup>2</sup> Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkelt-sided). Til dupleksudskrivning (to-sided) er mindstestørrelsen 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 ") og maksimumstørrelsen er 297 x 432 mm (11,7 x 17 ").

## Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 and 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

## Undgå papirstop

Følgende tip kan være med til at undgå papirstop:

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.

Der findes flere oplysninger om udskriftsmediernes egenskaber i *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

- Du må ikke ilægge for meget papir. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.
- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Opbevar papir i et korrekt miljø.
- Du må ikke fjerne skufferne, mens printerens udskriver. Vent til meddelelsen **Fyld skuffe <x>** eller **Klar** vises, før du fjerner en skuffe.
- Du må ikke ilægge papir i den manuelle arkføder, mens printerens udskriver. Vent til prompten **Fyld manuel føder med <x>** vises.

- Skub alle skuffer helt ind, når papiret er lagt i.
- Kontroller, at styrene er korrekt indstillet og ikke trykker for hårdt mod papiret.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på kontrolpanelet.
- Kontroller, at alle printerkabler er tilsluttet korrekt. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til opsætningen.