

# Guía de papel

La impresora admite los siguientes tamaños y tipos de papel normal y material especial. Seleccione tamaños personalizados hasta el máximo especificado para el valor Universal.

## Tamaños de papel admitidos por la impresora

Tamaño del papel	Dimensiones	Bandejas de 520 hojas (estándar u opcional)	Alimentador de alta capacidad	Alimentador multiuso	Unidad dúplex
<b>A3</b>	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 pulg.)	✓	✗	✓	✓
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1</sup></b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.)	✓	✗	✓	✗
<b>Ejecutivo</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulg.)	✗	✗	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 pulg.)	✓	✗	✓	✓
<b>JIS B4</b>	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 pulg.)	✓	✗	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	✓	✗	✓	✓
<b>Carta</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.)	✓	✓	✓	✓
<b>Media carta<sup>1</sup></b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.)	✓	✗	✓	✗
<b>Tabloide</b>	279 x 432 mm (11 x 17 pulg.)	✓	✗	✓	✓
<b>Universal</b>	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pulg.) hasta 305 x 483 mm (11,7 x 19 pulg.) <sup>2</sup>	✗	✗	✓	✓
<b>Sobre 7 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulg.)	✗	✗	✓	✗

<sup>1</sup> La impresora no puede detectar a la vez los tamaños de papel A5 y media carta. En el menú Sensor de tamaño, especifique el tamaño que desea que detecte la impresora. Este valor se aplica a todas las bandejas automáticas, excepto en el alimentador multiuso. El alimentador multiuso pude admitir ambos tamaños.

<sup>2</sup> Las medidas sólo se aplican a la impresión simplex (por una cara). Para la impresión dúplex (dos caras), el tamaño mínimo es 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pulg.) y el máximo es 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulg.).

Tamaño del papel	Dimensiones	Bandejas de 520 hojas (estándar u opcional)	Alimentador de alta capacidad	Alimentador multiuso	Unidad dúplex
Sobre B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.)	X	X	✓	X
Sobre C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pulg.)	X	X	✓	X
Sobre 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pulg.)	X	X	✓	X
Sobre 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulg.)	X	X	✓	X
Sobre DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulg.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> La impresora no puede detectar a la vez los tamaños de papel A5 y media carta. En el menú Sensor de tamaño, especifique el tamaño que desea que detecte la impresora. Este valor se aplica a todas las bandejas automáticas, excepto en el alimentador multiuso. El alimentador multiuso pude admitir ambos tamaños.

<sup>2</sup> Las medidas sólo se aplican a la impresión simplex (por una cara). Para la impresión dúplex (dos caras), el tamaño mínimo es 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pulg.) y el máximo es 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulg.).

## Almacenamiento del papel

Utilice estas instrucciones de almacenamiento del papel para evitar los atascos y la calidad de impresión desigual:

- Para obtener los mejores resultados, almacene el papel con una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa del 40%. La mayoría de fabricantes de etiquetas recomiendan imprimir dentro de un intervalo de temperaturas entre 18 y 24 °C (de 65 a 75 °F) con una humedad relativa entre el 40 y el 60%.
- Almacene el papel en cajas siempre que sea posible, preferiblemente en una plataforma o estantería en lugar de en el suelo.
- Almacene paquetes individuales en una superficie plana.
- No coloque nada sobre los paquetes individuales de papel.

## Cómo evitar atascos

Los siguientes consejos le ayudarán a evitar atascos:

- Utilice sólo el papel o el material de impresión especial recomendado.

Para obtener más información, consulte *Card Stock & Label Guide* (disponible sólo en inglés) en el sitio Web de Lexmark en [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

- No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la altura de la pila no exceda la altura máxima indicada.
- No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.
- Flexione, airee y alise el papel antes de cargarlo.
- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- No mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma pila.
- Almacene el papel en un entorno adecuado.
- No extraiga las bandejas mientras se esté imprimiendo. Espere a que aparezca **Cargar bandeja <x> o Lista** antes de extraer una.
- No cargue el alimentador manual mientras la impresión esté en curso. Espere a que aparezca la solicitud **Cargar alim manual con <x>**.

- Introduzca las bandejas con firmeza después de cargar el papel.
- Compruebe que las guías de las bandejas están colocadas correctamente y no están demasiado ajustadas a la pila de papel.
- Compruebe que los tamaños y tipos de papel se han definido correctamente en el menú del panel de control.
- Compruebe que todos los cables de la impresora estén instalados correctamente. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación.