

Guide des supports

L'imprimante prend en charge les formats de papier et d'autres supports spéciaux suivants. Sélectionnez des formats personnalisés allant jusqu'au format maximal spécifié pour le paramètre Universel.

Formats de papier pris en charge par l'imprimante

Format de papier	Dimensions	Tiroirs 520-feuilles (en standard ou en option)	Chargeur haute capacité	Chargeur multifonction	Dispositif recto verso
A3	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 po.)	✓	X	✓	✓
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓
A5¹	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.)	✓	X	✓	X
Exécutive US	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po.)	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)	✓	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 po.)	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	✓
Légal US	216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	X	✓	✓
Lettre US	216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓
Statement¹	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	X	✓	X
Tabloid	279 x 432 mm (11 x 17 po.)	✓	X	✓	✓
Universel	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 po.) à 305 x 483 mm (11,7 x 19 po.) ²	X	X	✓	✓
Enveloppe 7 ¾ (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po.)	X	X	✓	X

¹ L'imprimante ne peut pas détecter les formats de papier A5 et Statement simultanément. A partir du menu Détection format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante. Ce réglage s'applique à tous les tiroirs automatiques à l'exception du chargeur multifonction. Le chargeur multifonction peut prendre en charge les deux formats.

² Ces mesures s'appliquent aux impressions recto (sur une seule face) uniquement. Pour l'impression recto verso, le format minimum est de 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 po.) et le maximum de 297 x 432 mm (11,7 x 17 po.).

Format de papier	Dimensions	Tiroirs 520-feuilles (en standard ou en option)	Chargeur haute capacité	Chargeur multifonction	Dispositif recto verso
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po.)	X	X	✓	X

¹ L'imprimante ne peut pas détecter les formats de papier A5 et Statement simultanément. A partir du menu Détection format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante. Ce réglage s'applique à tous les tiroirs automatiques à l'exception du chargeur multifonction. Le chargeur multifonction peut prendre en charge les deux formats.

² Ces mesures s'appliquent aux impressions recto (sur une seule face) uniquement. Pour l'impression recto verso, le format minimum est de 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 po.) et le maximum de 297 x 432 mm (11,7 x 17 po.).

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

Réduction des risques de bourrage

Les points suivants permettent d'éviter les bourrages :

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com/publications.

- Ne chargez pas trop de support. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de support dans une même pile.
- Stockez le support dans un environnement approprié.
- Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'une impression est en cours. Attendez pour cela que le message **Charger tiroir <x>** ou **Prêt** s'affiche.

- Ne chargez pas de support dans le chargeur manuel lorsqu'une impression est en cours. Attendez pour cela que le message **Charg. manuel avec <x>** s'affiche.
- Poussez fermement tous les tiroirs après leur chargement.
- Vérifiez que les guide-papier des tiroirs sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre la pile de support.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans le menu du panneau de commandes.
- Assurez-vous que tous les câbles de l'imprimante sont correctement branchés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'installation.