

Guida supporti

La stampante supporta i seguenti formati di carta e di altri supporti speciali. Selezionare i formati personalizzati fino al valore massimo specificato per l'impostazione Universale.

Dimensioni carta supportate dalla stampante

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoi da 520 fogli (standard o opzionali)	Alimentatore ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
A3	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 pollici)	✓	✗	✓	✓
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓
A5¹	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pollici)	✓	✗	✓	✗
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pollici)	✗	✗	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)	✓	✗	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 pollici)	✓	✗	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✗	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓
Statement¹	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	✗	✓	✗
Tabloid	279 x 432 mm (11 x 17 pollici)	✓	✗	✓	✓
Universale	Da 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pollici) a 305 x 483 mm (11,7 x 19 pollici) ²	✗	✗	✓	✓
Busta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pollici)	✗	✗	✓	✗

¹ La stampante non è in grado di rilevare il formato A5 e Statement nello stesso momento. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Questa impostazione si applica a tutti i vassoi automatici, eccetto l'alimentatore multiuso. L'alimentatore multiuso supporta entrambe le dimensioni.

² Tali misure si applicano solo alla stampa su una sola facciata (su un lato). Per la stampa fronte-retro (su due lati), la dimensione minima è 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pollici) e la dimensione massima è 297 x 432 mm (11,7 x 17 pollici).

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoi da 520 fogli (standard o opzionali)	Alimentatore ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Busta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X	X	✓	X
Busta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pollici)	X	X	✓	X
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pollici)	X	X	✓	X
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pollici)	X	X	✓	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	X	X	✓	X

¹ La stampante non è in grado di rilevare il formato A5 e Statement nello stesso momento. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Questa impostazione si applica a tutti i vassoi automatici, eccetto l'alimentatore multiuso. L'alimentatore multiuso supporta entrambe le dimensioni.

² Tali misure si applicano solo alla stampa su una sola facciata (su un lato). Per la stampa fronte-retro (su due lati), la dimensione minima è 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pollici) e la dimensione massima è 297 x 432 mm (11,7 x 17 pollici).

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Come evitare gli inceppamenti

I suggerimenti indicati di seguito consentono di evitare inceppamenti della carta:

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.

Per ulteriori informazioni, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/publications.

- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.
- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Conservare la carta in un ambiente appropriato.
- Non rimuovere i vassoi durante la stampa. Attendere che venga visualizzato il messaggio **Caricare vassoio <x>** o **Pronta** prima di rimuovere un vassoio.
- Non caricare l'alimentatore manuale durante la stampa. Attendere il comando **Carica alim. manuale con <x>**.

- Dopo aver caricato i vassoi, inserirli con decisione nella stampante.
- Accertarsi che le guide nei vassoi siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla risma.
- Verificare che tutti i tipi e i formati carta siano impostati correttamente nel menu del pannello di controllo.
- Controllare che tutti i cavi della stampante siano collegati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione.