

매체 설명서

프린터에서는 다음 용지 및 기타 특수 용지 크기가 지원됩니다. Universal 설정에 지정된 최대값까지 사용자 지정 크기를 선택합니다.

프린터에서 지원되는 용지 크기

용지 크기	치수	520장 급지대 (표준 또는 옵션)	고용량 급지대	다용도 급지대	양면 인쇄 장치
A3	297 x 420 mm(11.7 x 16.5 인치)	✓	✗	✓	✓
A4	210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치)	✓	✓	✓	✓
A5¹	148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치)	✓	✗	✓	✗
Executive	184 x 267 mm(7.3 x 10.5 인치)	✗	✗	✓	✓
Folio	216mm x 330 mm(8.5 인치 x 13 인치)	✓	✗	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm(10.1 x 14.3 인치)	✓	✗	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)	✓	✗	✓	✓
Letter	216 x 279 mm(8.5 x 11 인치)	✓	✓	✓	✓
Statement¹	140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치)	✓	✗	✓	✗
Tabloid	279 x 432 mm(11 x 17 인치)	✓	✗	✓	✓
Universal	100 x 148 mm(3.9 x 5.8 인치) ~305 x 483 mm(11.7 x 19 인치) ²	✗	✗	✓	✓
7 3/4 봉투(모나크)	98 x 191 mm(3.9 x 7.5 인치)	✗	✗	✓	✗
B5 봉투	176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치)	✗	✗	✓	✗
C5 봉투	162 x 229 mm(6.4 x 9 인치)	✗	✗	✓	✗
9 봉투	98 x 225 mm(3.9 x 8.9 인치)	✗	✗	✓	✗
10 봉투	105 x 241 mm(4.1 x 9.5 인치)	✗	✗	✓	✗

¹ 프린터는 A5 및 Statement 용지 크기를 동시에 감지할 수 없습니다. 크기 감지 메뉴에서 크기를 지정합니다. 이 설정은 다용도 급지대를 제외한 모든 자동 급지대에 적용됩니다. 다용도 급지대는 두 크기를 모두 지원할 수 있습니다.

² 치수는 단면 인쇄에만 적용됩니다. 양면 인쇄의 경우 지원 가능한 최소 크기는 140 x 148 mm(5.5 x 5.8 인치)이며 최대 크기는 297 x 432 mm(11.7 x 17 인치)입니다.

용지 크기	치수	520장 급지대 (표준 또는 옵션)	고용량 급지대	다용도 급지대	양면 인쇄 장치
DL 봉투	110 x 220 mm(4.3 x 8.7 인치)	X	X	✓	X

1 프린터는 A5 및 Statement 용지 크기를 동시에 감지할 수 없습니다. 크기 감지 메뉴에서 크기를 지정합니다. 이 설정은 다용도 급지대를 제외한 모든 자동 급지대에 적용됩니다. 다용도 급지대는 두 크기를 모두 지원할 수 있습니다.

2 치수는 단면 인쇄에만 적용됩니다. 양면 인쇄의 경우 지원 가능한 최소 크기는 140 x 148 mm(5.5 x 5.8 인치)이며 최대 크기는 297 x 432 mm(11.7 x 17 인치)입니다.

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지를 박스에 넣고 바닥이 아닌 선반에 보관하십시오.
- 포장된 용지는 평평한 곳에 보관하십시오.
- 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.

용지 걸림 예방

다음은 용지 걸림 예방 요령입니다.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.

자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com/publications에서 *Card Stock & Label Guide*(영문으로만 제공됨)를 참조하십시오.

- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 스택의 높이가 표시된 최대 높이를 초과하지 않았는지 확인하십시오.
- 구겨지거나 접혀 있거나 젖었거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 살짝 구부려 용지 사이의 간격을 떨어뜨리고 고르게 정돈하십시오.
- 손으로 잘라내거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 한 스택에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지를 적절한 환경에 보관하십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 급지대를 제거하지 마십시오. **급지대 <x> 로드** 또는 **준비**가 나타날 때까지 기다렸다가 급지대를 제거합니다.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 수동 급지대에 용지를 넣지 마십시오. **수동 급지대에 <x> 로드**가 나타날 때까지 기다리십시오.
- 용지를 넣은 후에는 모든 급지대를 끝까지 밀어넣으십시오.
- 급지대의 가이드가 올바른 위치에 있는지 또는 용지를 너무 세게 누르지 않나 확인하십시오.
- 제어판 메뉴에서 모든 용지 크기 및 용지 유형이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 모든 프린터 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.