

Help bij afdrukmat.

De printer ondersteunt de volgende formaten papier en speciaal afdruk materiaal. Met de instelling Universal kunt u aangepaste formaten selecteren tot aan het opgegeven maximum.

Papierformaten die door de printer worden ondersteund

Papierformaat	Afmetingen	Laden voor 520 vel (standaard of optioneel)	Hoge-capaciteitslader	Universeellader	Duplexeenheid
A3	297 x 420 mm	✓	X	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
A5¹	148 x 210 mm	✓	X	✓	X
Executive	184 x 267 mm	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm	✓	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Statement¹	140 x 216 mm	✓	X	✓	X
Tabloid	279 x 432 mm	✓	X	✓	✓
Universal	100 x 148 mm tot maximaal 305 x 483 mm ²	X	X	✓	✓
7 3/4-envelop (Monarch)	98 x 191 mm	X	X	✓	X
B5-envelop	176 x 250 mm	X	X	✓	X
C5-envelop	162 x 229 mm	X	X	✓	X
9-envelop	98 x 225 mm	X	X	✓	X
10-envelop	105 x 241 mm	X	X	✓	X
DL-envelop	110 x 220 mm	X	X	✓	X

¹ De printer kan de papierformaten A5 en Statement niet tegelijkertijd detecteren. Geef in het menu voor automatische formaatdetectie op welk papierformaat de printer moet detecteren. Deze instelling geldt voor alle automatische laden met uitzondering van de universeellader. De universeellader ondersteunt beide formaten.

² De maten zijn alleen van toepassing op enkelzijdig afdrukken. De minimale grootte voor dubbelzijdig afdrukken (duplex) is 140 x 148 mm en de maximale grootte is 297 x 432 mm.

Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40%. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40% tot 60%.
- Zet dozen papier, indien mogelijk, liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.

Papierstoringen voorkomen

De volgende tips kunnen papierstoringen helpen voorkomen:

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdrukmetaal.
Raadpleeg de *Card Stock & Label Guide* (alleen Engelstalig) voor meer informatie. U vindt deze publicatie op de website van Lexmark op www.lexmark.com/publications.
- Plaats niet te veel papier. Zorg ervoor dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale stapelhoogte.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig of kromgetrokken papier.
- Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.
- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron.
- Bewaar het papier in een geschikte omgeving.
- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken. Wacht tot **Vul lade <x>** of **Gereed** wordt weergegeven, voordat u een lade verwijdert.
- Plaats geen afdrukmetaal in de handmatige invoer terwijl de printer bezig is met afdrucken. Wacht tot **Vul handm. invoer met <x>** wordt weergegeven.
- Schuif alle laden geheel terug in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.
- Zorg ervoor dat de geleiders in de laden op de juiste wijze zijn ingesteld en niet te strak tegen het papier zijn gedrukt.
- Controleer of alle papierformaten en papiersoorten op de juiste wijze zijn ingesteld in het menu op het bedieningspaneel.
- Controleer of alle printerkabels goed zijn aangesloten. Raadpleeg de installatiedocumentatie voor meer informatie.