

Utskriftsmateriale

Skriveren støtter følgende størrelser for papir og annet spesialpapir. Velg egendefinerte størrelser opptil de maksimale målene for Universal-innstillingen.

Papirstørrelser som støttes av skriveren

| Papirstørrelse | Mål | 520 arks skuffer (standard eller valgfri) | Høykapasitetsmater | Flerbruksmater | Dupleksenhet |
|----------------------------------|--|---|--------------------|----------------|--------------|
| A3 | 297 x 420 mm (11,7 x 16,5 tommer) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5¹ | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer) | ✓ | X | ✓ | X |
| Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tommer) | X | X | ✓ | ✓ |
| Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| JIS B4 | 257 x 364 mm (10,1 x 14,3 tommer) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 tommer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement¹ | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tommer) | ✓ | X | ✓ | X |
| Tabloid | 279 x 432 mm (11 x 17 tommer) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Universal | 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer) opptil 305 x 483 mm (11,7 x 19 tommer) ² | X | X | ✓ | ✓ |
| 7 3/4-konvolutt (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tommer) | X | X | ✓ | X |

¹ Skriveren kan ikke registrere papirstørrelsene A5 og Statement samtidig. Angi hvilken størrelse du vil at skriveren skal registrere, på menyen Size Sensing (Størrelsesregistrering). Denne innstillingen gjelder alle automatiske skuffer med unntak av flerbruksmateren. Flerbruksmateren kan støtte begge størrelsene.

² Målene gjelder bare for enkltsidig utskrift. For tosidig utskrift er minimumsstørrelsen 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 tommer) og maksimumsstørrelsen 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).

| Papirstørrelse | Mål | 520 arks skuffer (standard eller valgfri) | Høykapasitetsmater | Flerbruksmater | Dupleksenhet |
|---------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------|
| B5-konvolutt | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 tommer) | X | X | ✓ | X |
| C5-konvolutt | 162 x 229 mm (6,4 x 9 tommer) | X | X | ✓ | X |
| 9-konvolutt | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tommer) | X | X | ✓ | X |
| 10-konvolutt | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer) | X | X | ✓ | X |
| DL-konvolutt | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 tommer) | X | X | ✓ | X |

¹ Skriveren kan ikke registrere papirstørrelsene A5 og Statement samtidig. Angi hvilken størrelse du vil at skriveren skal registrere, på menyen Size Sensing (Størrelsesregistrering). Denne innstillingen gjelder alle automatiske skuffer med unntak av flerbruksmateren. Flerbruksmateren kan støtte begge størrelsene.

² Målene gjelder bare for enkeltstående utskrift. For tosidig utskrift er minimumsstørrelsen 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 tommer) og maksimumsstørrelsen 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).

Oppbevare papir

Følg disse retningslinjene for oppbevaring av papir for å unngå papirstopp og ujevn utskriftskvalitet:

- Du oppnår best resultat hvis du oppbevarer papir et sted der temperaturen er 21 °C og den relative luftfuktigheten er 40 %. De fleste etikettprodusenter anbefaler at utskrift foregår et sted der temperaturen ligger mellom 18 til 24 °C med en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60 %.
- Oppbevar papir i kartonger hvis mulig, og på paller eller i hyller i stedet for rett på gulvet.
- Oppbevar enkeltpakker på en flat overflate.
- Ikke sett noe oppå enkeltpakkene med papir.

Unngå papirstopp

Disse tipsene kan hjelpe deg med å unngå papirstopp:

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.

Hvis du vil vite mer om dette, kan du se *Card Stock & Label Guide* (bare tilgjengelig på engelsk) på Lexmarks hjemmesider på www.lexmark.com/publications.

- Ikke legg i for mye papir. Pass på at utskriftsmaterialet ikke overstiger den angitte maksimumshøyden.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
- Bøy, luft og rett ut papiret før du legger det i skriveren.
- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme bunke.
- Oppbevar papiret i riktige omgivelser.
- Ikke ta ut skuffene mens skriveren skriver ut. Vent til meldingen **Load tray <x>** (Legg i skuff <x>) eller **Ready** (Klar) vises før du tar ut en skuff.

- Ikke legg papir i den manuelle materen mens skriveren skriver ut. Vent til **Load Manual feeder with <x>** (Fyll manuell mater med <x>) vises.
- Skyv alle skuffene helt inn etter at du har lagt i papir.
- Kontroller at papirførerne i skuffene er riktig plassert, og at de ikke presser for hardt mot papiret.
- Kontroller at alle papirstørrelser og papirtyper er riktig angitt via menyene på kontrollpanelet.
- Kontroller at alle skriverkabler er riktig koblet til. Se installeringsdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.