

## Guia de mídia

A impressora suporta os seguintes tamanhos de papel e outras mídias especiais. Selecione tamanhos personalizados até o máximo especificado para a configuração Universal.

### Tamanhos de papel suportados pela impressora

Tamanho do papel	Dimensões	Bandejas para 520 folhas (padrão ou opcionais)	Alimentador de alta capacidade	Alimentador multifunção	Unidade duplex
<b>A3</b>	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 pol)	✓	X	✓	✓
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol)	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1</sup></b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol)	✓	X	✓	X
<b>Executivo</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol)	X	X	✓	✓
<b>Ofício 2</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol)	✓	X	✓	✓
<b>JIS B4</b>	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 pol)	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol)	✓	✓	✓	✓
<b>Ofício</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol)	✓	X	✓	✓
<b>Carta</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement (US)<sup>1</sup></b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol)	✓	X	✓	X
<b>Tablóide</b>	279 x 432 mm (11 x 17 pol)	✓	X	✓	✓
<b>Universal</b>	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pol) a 305 x 483 mm (11,7 x 19 pol) <sup>2</sup>	X	X	✓	✓
<b>Envelope 7 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A impressora não detecta simultaneamente os papéis de tamanho A5 e Statement (US). No menu Detecção de tamanho, especifique o tamanho que a impressora deve detectar. Essa configuração se aplica a todas as bandejas automáticas, com exceção do alimentador multifunção. O alimentador multifunção suporta ambos os tamanhos.

<sup>2</sup> As medidas aplicam-se apenas à impressão simples (em um lado do papel). Para a impressão frente e verso (nos dois lados do papel), o tamanho mínimo é 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pol) e o máximo é 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol).

Tamanho do papel	Dimensões	Bandejas para 520 folhas (padrão ou opcionais)	Alimentador de alta capacidade	Alimentador multifunção	Unidade duplex
<b>Envelope B5</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol)	X	X	✓	X
<b>Envelope C5</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 pol)	X	X	✓	X
<b>Envelope 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol)	X	X	✓	X
<b>Envelope 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol)	X	X	✓	X
<b>Envelope DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A impressora não detecta simultaneamente os papéis de tamanho A5 e Statement (US). No menu Detecção de tamanho, especifique o tamanho que a impressora deve detectar. Essa configuração se aplica a todas as bandejas automáticas, com exceção do alimentador multifunção. O alimentador multifunção suporta ambos os tamanhos.

<sup>2</sup> As medidas aplicam-se apenas à impressão simples (em um lado do papel). Para a impressão frente e verso (nos dois lados do papel), o tamanho mínimo é 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pol) e o máximo é 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol).

## Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.

## Para evitar atolamentos

As dicas a seguir podem ajudá-lo a evitar atolamentos:

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.

Para obter mais informações, consulte o documento *Card Stock & Label Guide* (apenas em inglês) disponível no site da Lexmark, em [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha não exceda a altura máxima indicada.
- Não carregue papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.
- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma pilha.
- Armazene o papel em um ambiente apropriado.
- Não remova as bandejas durante as impressões. Aguarde a exibição de **Carregar bandeja <x>** ou **Pronto** antes de remover uma bandeja.
- Não carregue o alimentador manual durante as impressões. Aguarde a exibição de **Carregar alim. manual c/ <x>**.

- Empurre todas as bandejas firmemente depois de carregar o papel.
- Verifique se as guias das bandejas estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra o papel.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente no menu do painel de controle.
- Verifique se todos os cabos da impressora estão conectados corretamente. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração.