

材質指南

印表機支援下列紙張和其他特殊材質尺寸。選擇「通用尺寸」設定的自訂尺寸或最大特定尺寸。

印表機支援的紙張尺寸

紙張尺寸	尺寸	520 張送紙匣 (標準或選購性)	高容量送紙器	多用途送紙器	雙面列印裝置
A3 紙張	297 x 420 公釐 (11.7 x 16.5 英吋)	✓	X	✓	✓
A4 紙張	210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 英吋)	✓	✓	✓	✓
A5 紙張 ¹	148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英吋)	✓	X	✓	X
Executive 紙張	184 x 267 公釐 (7.3 x 10.5 英吋)	X	X	✓	✓
Folio 紙張	216 x 330 公釐 (8.5 x 13 英吋)	✓	X	✓	✓
JIS B4 紙張	257 x 364 公釐 (10.1 x 14.3 英吋)	✓	X	✓	✓
JIS B5 紙張	182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 英吋)	✓	✓	✓	✓
Legal 紙張	216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓	X	✓	✓
Letter 紙張	216 x 279 公釐 (8.5 x 11 英吋)	✓	✓	✓	✓
Statement 紙張 ¹	140 x 216 公釐 (5.5 x 8.5 英吋)	✓	X	✓	X
Tabloid 紙張	279 x 432 公釐 (11 x 17 英吋)	✓	X	✓	✓
通用尺寸	100 x 148 公釐 (3.9 x 5.8 英吋) 到 305 x 483 公釐 (11.7 x 19 英吋) ²	X	X	✓	✓
7 3/4 信封 (Monarch 紙)	98 x 191 公釐 (3.9 x 7.5 英吋)	X	X	✓	X
B5 信封	176 x 250 公釐 (6.9 x 9.8 英吋)	X	X	✓	X

¹ 印表機無法同時感應 A5 和 Statement 紙張尺寸。從 Size Sensing (感應尺寸) 功能表，指定您要印表機偵測的尺寸。此設定適用於所有的自動送紙匣 (但多用途送紙器除外)。以上兩種尺寸，多用途送紙器都可以支援。

² 測量單位只適用於單面列印。若是雙面列印，最小尺寸為 140 x 148 公釐 (5.5 x 5.8 英吋)，最大尺寸為 297 x 432 公釐 (11.7 x 17 英吋)。

紙張尺寸	尺寸	520 張送紙匣 (標準或選購性)	高容量送紙器	多用途送紙器	雙面列印裝置
C5 信封	162 x 229 公釐 (6.4 x 9 英吋)	X	X	✓	X
9 號信封	98 x 225 公釐 (3.9 x 8.9 英吋)	X	X	✓	X
10 號信封	105 x 241 公釐 (4.1 x 9.5 英吋)	X	X	✓	X
DL 信封	110 x 220 公釐 (4.3 x 8.7 英吋)	X	X	✓	X

¹ 印表機無法同時感應 A5 和 Statement 紙張尺寸。從 Size Sensing (感應尺寸) 功能表, 指定您要印表機偵測的尺寸。此設定適用於所有的自動送紙匣 (但多用途送紙器除外)。以上兩種尺寸, 多用途送紙器都可以支援。

² 測量單位只適用於單面列印。若是雙面列印, 最小尺寸為 140 x 148 公釐 (5.5 x 5.8 英吋), 最大尺寸為 297 x 432 公釐 (11.7 x 17 英吋)。

存放紙張

請使用這些紙張儲存指引來幫助避免夾紙和不穩定的列印品質：

- 為了獲得最佳結果, 請將紙張存放在溫度為攝氏 21 度 (華氏 70 度)、相對濕度為 40% 的環境。大部分的貼紙製造商都建議在攝氏 18 度到 24 度 (華氏 65 到 75 度) 的溫度範圍及 40% 到 60% 的相對濕度範圍進行列印。
- 若可能的話, 請將紙張存放在包裝箱中, 放在墊子或架子上, 不要放在地上。
- 請將個別的包裝存放在平坦的表面上。
- 不要在單包紙張上堆置任何物品。

避免夾紙

下列提示有助於避免夾紙：

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊材質。
如需其他資訊, 請參閱 Lexmark 網站提供的 *Card Stock & Label Guide* (卡片和貼紙手冊, 英文版), 網址如下: www.lexmark.com/publications。
- 請勿載入太多紙張。請確定堆疊高度沒有超所指示的高度上限。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼或扭曲的紙張。
- 載入紙張前, 請先彎曲翻動、扇開並對齊材質。
- 不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一疊中混用各種紙張尺寸、重量或類型。
- 請將紙張存放在適當的環境。
- 印表機在列印時, 請不要移除送紙匣。請等待 **Load tray <x>** (載入 <x> 號送紙匣) 或 **Ready** (備妥) 出現後, 再移除送紙匣。
- 請不要在列印時將材質載入手動輔助式送紙器。請等待 **Load Manual feeder with <x>** (在手動輔助式送紙器中載入 <x>) 提示。
- 將紙張載入所有送紙匣後, 請將送紙匣穩妥地推入。
- 請配合載入紙張的尺寸, 確實將紙匣中的導引夾放到正確位置。並請確定導引夾沒有過度緊靠紙張堆疊。
- 確定所有紙張尺寸和紙張類型已在操作面板功能表中正確地設定。
- 請確定所有的印表機電纜都已經正確接好。如需詳細資訊, 請參閱安裝說明文件。